

Upute za uporabu i ugradnju Pećnica s mikrovalovima



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za postavljanje - instalaciju - prvu uporabu.

Time ćete zaštiti sebe i izbjegći oštećenja uređaja.

Sadržaj

| | |
|--|----|
| Sigurnosne napomene i upozorenja | 6 |
| Vaš doprinos zaštiti okoliša..... | 18 |
| Pregled | 19 |
| Upravljački elementi..... | 20 |
| Tipka za uključivanje/isključivanje | 21 |
| Zaslon..... | 21 |
| Senzorske tipke..... | 21 |
| Simboli..... | 23 |
| Princip rukovanja..... | 24 |
| Odabir točke izbornika | 24 |
| Promjena postavke u listi za odabir | 24 |
| Promjena postavke pomoću segmentne trake..... | 24 |
| Odabir načina rada ili funkcije | 24 |
| Unos brojeva | 25 |
| Aktivacija MobileStart..... | 25 |
| Oprema..... | 26 |
| Tipska naljepnica..... | 26 |
| Sadržaj isporuke..... | 26 |
| Isporučeni i dodatni pribor | 26 |
| Funkcije | 30 |
| Sigurnosne značajke | 30 |
| Površine oplemenjene PerfectClean slojem | 30 |
| Prva uporaba..... | 31 |
| Miele@home | 31 |
| Osnovne postavke..... | 32 |
| Prvo zagrijavanje pećnice..... | 33 |
| Postavke..... | 34 |
| Pregled postavki..... | 34 |
| Pozivanje izbornika „Postavke“ | 36 |
| Jezik └ | 36 |
| Dnevno vrijeme..... | 36 |
| Osvjetljenje | 37 |
| Zaslon..... | 37 |
| Glasnoća | 38 |
| Jedinice | 38 |
| Brzi MV | 38 |
| Kokice..... | 38 |
| Booster | 39 |

| | |
|---|-----------|
| Preporučene temperature | 39 |
| Preporučene snage | 39 |
| Naknadni rad rashl. vent. | 40 |
| Sigurnost | 40 |
| Miele@home | 41 |
| Remote Update | 42 |
| Daljinsko upravljanje..... | 43 |
| Aktivacija MobileStart..... | 43 |
| Verzija softvera | 43 |
| Prodajno mjesto | 43 |
| Tvorničke postavke..... | 43 |
| Podsjetnik minuta..... | 44 |
| Glavni izbornik i podizbornici | 45 |
| Način rada s mikrovalovima | 46 |
| Način rada | 46 |
| Odarbit posuđa | 46 |
| Prikladno posuđe | 47 |
| Neprikladno posuđe | 49 |
| Ispitivanje posuđa | 50 |
| Poklopac..... | 51 |
| Upravljanje | 52 |
| Promjena vrijednosti i postavki za postupak pripreme jela | 53 |
| Promjena temperature | 53 |
| Promjena snage mikrovalova | 53 |
| Podešavanje vremena pripreme | 54 |
| Promjena podešenog vremena pripreme | 55 |
| Brisanje podešenog vremena pripreme | 55 |
| Prekid postupka u načinu rada Mikrovalovi | 55 |
| Prekid postupka pripreme | 56 |
| Prethodno zagrijavanje prostora za pripremu jela | 56 |
| Booster | 56 |
| Brzi MV i Kokice | 57 |
| Brzi MV | 57 |
| Kokice..... | 57 |
| Automatski programi | 58 |
| Kategorije | 58 |
| Uporaba automatskih programa | 58 |
| Napomene za primjenu | 58 |

Sadržaj

| | |
|--|----|
| Dodatne primjene | 59 |
| Odmrzavanje | 59 |
| Zagrijavanje | 61 |
| Kuhanje | 64 |
| Ukuhavanje..... | 66 |
| Duboko zamrznuti proizvodi/Gotova jela | 68 |
| Pečenje | 69 |
| Savjeti za pečenje | 69 |
| Napomene o tablicama za pečenje..... | 69 |
| Napomene za načine rada | 70 |
| Pečenje..... | 71 |
| Savjeti za pečenje | 71 |
| Napomene o tablicama za pečenje..... | 71 |
| Napomene za načine rada | 72 |
| Priprema jela na roštilju | 73 |
| Savjeti za pripremu jela na roštilju..... | 73 |
| Napomene o tablicama za pečenje..... | 73 |
| Napomene za načine rada | 74 |
| Čišćenje i održavanje | 75 |
| Neprikladna sredstva za čišćenje..... | 75 |
| Uklanjanje normalnih zaprljanja..... | 76 |
| Uklanjanje tvrdokornih zaprljanja | 77 |
| Preklapanje roštilja prema dolje | 78 |
| Što učiniti, ako | 79 |
| Servis | 84 |
| Kontakt u slučaju smetnji | 84 |
| Jamstvo | 84 |
| Ugradnja | 85 |
| Dimenzije za ugradnju | 85 |
| Ugradnja u gornji ili donji kuhinjski ormarić..... | 85 |
| Bočna strana | 86 |
| Priklučci i ventilacija | 87 |
| Ugradnja pećnice | 88 |
| Električni priključak..... | 89 |

| | |
|--|-----|
| Tablice za pečenje | 90 |
| Miješano tijesto | 90 |
| Prhko tijesto..... | 91 |
| Dizano tijesto..... | 92 |
| Tijesto od sira i ulja..... | 92 |
| Biskvitno tijesto | 93 |
| Tijesto za krafne, lisnato tijesto, tijesto od bjelanjaka | 93 |
| Pikantna jela | 94 |
| Govedina | 95 |
| Teletina | 96 |
| Svinjetina | 97 |
| Janjetina, divljač | 98 |
| Perad, riba | 99 |
| Podaci za ispitivačke institute | 100 |
| Ispitna jela prema EN 60350-1 | 100 |
| Ispitna jela prema EN 60705 (način rada Mikrovalovi )..... | 101 |
| Izjava o sukladnosti..... | 102 |

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Pećnica s mikrovalovima će se zbog pojednostavljenja u nastavku nazivati pećnica.

Ova pećnica odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe pećnice. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja pećnice.

U skladu s Normom IEC/EN 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavje o postavljanju pećnice kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za ugradnju i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Namjenska uporaba

- ▶ Ova pećnica predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova pećnica nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Pećnicu s mikrovalovima upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za odmrzavanje, zagrijavanje, pečenje, prženje, roštilj i ukuhavanje namirnica.

Ne dozvoljava se niti jedan drugi način primjene.

- ▶ Opasnost od požara zapaljivim materijalima.
Ako u mikrovalnoj pećnici sušite zapaljive materijale, isparava u njima sadržana voda. Time se materijali isušuju i mogu se zapaliti. Pećnicu nikada nemojte koristiti za spremanje i sušenje zapaljivih materijala.
- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati pećnicom, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom.
Takve osobe mogu pećnicu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako ju sigurno koristiti. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Zbog posebnih zahtjeva (koji se odnose na temperaturu, vlagu, kemijsku postojanost, otpornost na trošenje i vibracije) u prostor za pripremu jela su ugrađena posebna rasvjetna tijela. Ova rasvjetna tijela se smiju koristiti samo za predviđenu namjenu. Nisu prikladna za osvjetljenje prostorija. Zamjenu dijelova vrši isključivo Miele ovlaštена stručna osoba ili Miele servis.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini pećnice, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti pećnicu bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti pećnicu. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati pećnicu bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini pećnice. Nikada ne mojte dozvoliti da se djeca igraju pećnicom.
- ▶ Opasnost od gušenja gutanjem materijala za pakiranje. Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se.
Držite ambalažu izvan dosega djece.
- ▶ Opasnost od ozljede o vruće površine. Dječja koža je osjetljivija na visoke temperature nego koža odraslih. Pećница se zagrijava na staklenim vratima, upravljačkoj ploči i na otvorima iz kojih izlazi zrak iz prostora za pripremu jela.
Zato spriječite da djeca dodiruju pećnicu tijekom rada.
- ▶ Opasnost od ozljeda dok su vrata otvorena. Vrata se mogu opteretiti do maks. 8 kg. Djeca se mogu ozlijediti otvorenim vratima.
Ne dozvoljavajte djeci sjedanje ili vješanje o otvorena vrata.

Tehnička sigurnost

- ▶ Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo ovlašteni Miele servis.
- ▶ Oštećena pećnica može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li pećnica vidljiva oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećenu pećnicu.
- ▶ Pouzdana i sigurna uporaba pećnice jamči se samo kad je pećnica priključena na javnu električnu mrežu.
- ▶ Ako je pećnica u kvaru, kad je uključena, mikrovalovi se mogu širiti izvan kućišta, što bi bilo opasno za korisnika. Pećnicu nemojte koristiti u sljedećim slučajevima:
 - Vrata su iskrivljena.
 - Okovi na vratima su labavi.
 - Na vratima, kućištu ili stjenkama prostora za pripremu jela ima vidljivih rupa ili pukotina.
- ▶ Električna sigurnost pećnice može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje prepustite provjeru električne instalacije ovlaštenom električaru.
- ▶ Obavezno usporedite priključne podatke (frekvenciju i napon) s tipske naljepnice pećnice s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja pećnice. Prije priključivanja usporedite podatke. U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.
- ▶ Višestruke utičnice ili produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost. Ne priključujte pećnicu na taj način na električnu mrežu.
- ▶ Pećnicu upotrebljavajte samo ako je ugrađena, kako bi se mogao osigurati siguran rad.
- ▶ Ova pećnica ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Opasnost od ozljeda uzrokovanih strujnim udarom. Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu pećnice. Nikada ne otvarajte kućište pećnice.
- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada pećnicu popravljaju osobe neovlaštene od strane tvrtke Miele.
- ▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova tvrtka Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi zamjenjuju se isključivo originalnim rezervnim dijelovima.
- ▶ Za pećnice koje su isporučene bez priključnog kabela, stručno osposobljena osoba ovlaštena od tvrtke Miele mora instalirati specijalni priključni kabel (pogledajte poglavlje „Ugradnja”, odlomak „Električni priključak”).
- ▶ Kada je priključni kabel oštećen, stručno osposobljena osoba ovlaštena od tvrtke Miele mora isti zamijeniti specijalnim priključnim kabelom (pogledajte poglavlje „Ugradnja”, odlomak „Električni priključak”).
- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, pećnica se mora potpuno isključiti iz električne mreže. U prethodno spomenuto se uvjerite na sljedeći način:
 - isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnite rastalne osigurače u električnoj instalaciji ili
 - izvucite utikač (ako je dostupan) iz utičnice. Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.
- ▶ Za bespriješoran rad pećnica treba adekvatan dovod zraka za hlađenje. Pazite da ništa ne remeti dovod zraka za hlađenje (primjerice ugradnja letvica za zaštitu od topline u ugradbeni ormarić). Pored navedenog, potreban zrak za hlađenje ne smije biti prekomjerno zagrijan kroz druge izvore topline (primjerice peći na kruta goriva).
- ▶ Kada je pećnica ugrađenaiza prednje strane namještaja (npr. vrata), ta vrata ne zatvarajte tijekom korištenja pećnice. Iza zatvorenih vrata namještaja sakuplja se toplina i vlaga. Time se može oštetiti pećnica, ormarić i pod. Vrata ormarića zatvorite tek kad se pećnica potpuno ohladi.

Pravilna uporaba

- Opasnost od ozljede o vruće površine. Pećnica se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijачe, prostor za pripremu jela, pribor i namirnice.
Za umetanje ili vađenje vrućih jela ili za vrijeme bilo kakvih postupaka u vrućem prostoru za pripremu jela, navucite kuhinjske rukavice.
- Predmeti se u blizini uključene pećnice zbog visokih temperatura mogu zapaliti. Pećnicu nikada ne upotrebljavajte za grijanje prostorije.
- Ulja i masti mogu se zapaliti od pregrijavanja. Kada radite s uljima i mastima pećnicu ni u jednom trenutku ne ostavljajte bez nadzora. Vatu uzrokovana uljem i mastima ne gasite vodom. Isključite pećnicu i plamen ugasite tako što ćete vrata uređaja ostaviti zatvorena.
- Kada namirnice pripremate na roštilju, predugo vrijeme pripreme može dovesti do isušivanja i eventualno do samozapaljenja namirnica. Pridržavajte se preporučenog vremena za pripremu na roštilju.
- Imajte u vidu da je vrijeme pripreme, podgrijavanja i odmrzavanja u načinu rada s mikrovalovima često znatno kraće nego u načinu rada bez mikrovalova. Predugo vrijeme uključivanja može izazvati isušivanje i eventualno samozapaljenje namirnica.
Pridržavajte se preporučenog vremena kod načina rada s roštiljem. Način rada Mikrovalovi  ne upotrebljavajte za sušenje npr. cvijeća, začinskog bilja, kruha ili peciva. Načine rada pripreme na roštilju nikada ne koristite za sušenje primjerice cvijeća ili začinskog bilja. Koristite način rada Vrući zrak plus  te obavezno nadgledajte postupak pripreme!
- Ako kod pripreme namirnica koristite alkoholna pića, imajte u vidu da alkohol isparava na visokim temperaturama. Ova para se može zapaliti na vrućim grijaćima.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Kod iskorištavanja preostale topline za održavanje namirnica toplima zbog visoke vlage i kondenzirane vode u pećnici može nastati korozija. Također se mogu oštetiti upravljačka ploča uređaja, kuhinjska radna ploča ili ugradbeni ormarić. Ostavite pećnicu uključenom i podesite najnižu temperaturu u odabranom načinu rada. Ventilator tada automatski ostaje uključen.
- ▶ Namirnice koje se održavaju toplima ili se čuvaju u prostoru za pripremu jela mogu se isušiti, a vлага koju ispuštaju može uzrokovati koroziju u pećnici. Stoga poklopite namirnice.
- ▶ Pećnica se može oštetiti zbog nastale toplinske brane. Dno prostora za pripremu jela nikada ne pokrivajte primjerice aluminijskom folijom ili papirom za pečenje. Ako dno prostora za pripremu jela prilikom pripreme želite koristiti za odlaganje ili za zagrijavanje posuđa, u tu svrhu koristite isključivo načine rada Vrući zrak plus  ili Eco vrući zrak  bez funkcije Booster.
- ▶ Dno prostora za pripremu jela se može oštetiti pomicanjem predmeta natrag i naprijed. Kada postavljate posude, tavice ili posuđe na dno prostora za pripremu, navedeno nemojte pomicati naprijed i nazad.
- ▶ Opasnost od ozljede uslijed vodene pare. Ako se ne vruću površini prolije hladna tekućina nastaje para koja može prouzročiti ozbiljne opekotine. Osim toga se vruće emajlirane površine mogu oštetiti naglom promjenom temperature. Na vruću emajliranu površinu nemojte izravno polijevati hladnu tekućinu.
- ▶ Pećnica nije predviđena za čišćenje i dezinfekciju upotrijebljenih predmeta, jer tako mogu nastati visoke temperature. Možete se opeći prilikom vađenja predmeta.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- Važno je da je temperatura u namirnici ravnomjerno raspoređena i dovoljno visoka.

Miješanjem ili okretanjem namirnica hrana će se ravnomjerno zagrijati, a potrebno je paziti i na vrijeme izjednačavanja kod zagrijavanja, odmrzavanja i pripreme jela.

Vrijeme izjednačavanja je vrijeme mirovanja, u kojima se temperatura u namirnici ravnomjerno raspoređuje.

- Kod kuhanja, a naročito kod naknadnog zagrijavanja tekućina u načinu rada Mikrovalovi  može se dogoditi da je temperatura vrenja doduše dosegnuta, ali da se tipični mjehurići pare još ne pojavljuju. Tekućina ne vrije ravnomjerno. Takav zaostatak vrenja može dovesti trenutnog eksplozivnog kipljenja, tako da se prilikom vađenja posude možete opeći o vruću tekućinu. U nepovoljnim uvjetima tlak može biti toliko jak, da se vrata sama otvore.

Tekućinu promiješajte prije zagrijavanja ili kuhanja. Nakon zagrijavanja pričekajte barem 20 sekundi, prije nego što izvadite posudu iz prostora za pripremu jela. Tijekom zagrijavanja u posudu možete dodatno staviti stakleni štapić ili sličan predmet ukoliko ga imate na raspolaganju.

- Opasnost od ozljede vrućom namirnicom. Kod zagrijavanja namirnice toplina se stvara izravno u namirnici pa posuđe ostaje hladnije (iznimka: kameni posuđe namijenjeno uporabi u pećnicama). Posuđe se zagrijava zbog prijenosa topline s namirnice.

Nakon što ste izvadili namirnicu, provjerite je li postigla odgovarajuću temperaturu. Ne vodite se temperaturom posuđa! **Kod zagrijavanja hrane za bebe posebno pazite na odgovarajuću temperaturu!**

Nakon zagrijavanja, hranu za bebe dobro promiješajte ili izmućkajte, a potom hranu probajte kako se beba ne bi opekla.

- Opasnost od ozljeda previsokim tlakom u zatvorenim spremnicima ili bocama. Kod zagrijavanja se u zatvorenim posudama ili bocama stvara tlak koji može uzrokovati eksploziju.

Nikada nemojte zagrijavati namirnice ili tekućine u zatvorenim posudama ili bocama. Posude prethodno otvorite, a kod dječjih bočica prethodno skinite poklopac i dudu.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Kada zagrijavate jaja bez ljske, žumanjak se može nakon zagrijavanja rasprsnuti.
Kožicu žumanjka stoga prethodno više puta probodite.
- ▶ Kada u mikrovalnoj pećnici zagrijavate jaja u ljesci ista se mogu raspuknuti, čak i nakon vađenja iz prostora za pripremu jela.
Jaja u ljesci kuhajte samo u posebnom posudu. Tvrdo kuhanja jaja nemojte zagrijavati u načinu rada Mikrovalovi .
- ▶ Kada zagrijavate ili pripremate namirnice s tvrdom kožicom ili ljkom, kao što su rajčice, kobasicice, krumpir u ljesci, patlidžani, one se mogu rasprsnuti.
Ove namirnice unaprijed više puta probodite ili ogulite tako da para koja nastaje može izaći.
- ▶ Živin termometar ili termometar s tekućinom nisu prikladni za visoke temperature i podložni su lomljenju.
Za kontrolu temperature namirnice prekinite rad pećnice. Za mjerjenje temperature namirnice koristite prikladan termometar.
- ▶ Jastučiće punjenje zrnima, trešnjama s košticama ili želeom i slična jela mogu se zapaliti, čak i ako se nakon zagrijavanja izvade iz pećnice.
Navedena jela nemojte zagrijavati u pećnici.
- ▶ Kod posuđa sa šupljim ručkama i ručkom poklopca u prazne ručke može dospjeti vlaga. Isparavanjem vlage stvara se jači pritisak, koji može eksplozivno uništiti šuplje dijelove (iznimka: otvori se dovoljno odzračuju).
U načinu rada Mikrovalovi  ne upotrebljavajte posuđe sa šupljim ručkama i šupljom ručkom na poklopcu.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Plastično posuđe koje nije prikladno uporabi u mikrovalnoj pećnici može se uništiti u načinu rada Mikrovalovi  i u načinima rada s mikrovalovima te tako oštetiti pećnicu.

Nemojte upotrebljavati metalne posude, aluminijsku foliju, pribor za jelo, posuđe s metalnim slojem, kristalno staklo koje sadrži olovu, obrubljene posude, plastično posuđe koje nije otporno na visoke temperature, drveno posuđe, metalne kvačice, plastične i papirnate kvačice sa žicom ni plastične posude s aluminijskim poklopcem koji nije skinut do kraja (pogledajte poglavlje „Način rada s mikrovalovima“, odlomak „Odabir posuđa“).

► Plastično posuđe koje nije namijenjeno uporabi u pećnici rastopiti će se pri visokim temperaturama te može oštetiti pećnicu ili se može zapaliti.

U načinima rada bez mikrovalova upotrebljavajte isključivo plastično posuđe prikladno za uporabu u pećnici. Pročitajte upute proizvođača posuđa.

► Opasnost od požara uzrokovanog zapaljivim materijalima. Jednokratno posuđe od plastike mora imati svojstva navedena u odlomku „Način rada s mikrovalovima“, odlomak „Odabir posuđa“.

Pećnicu nemojte ostavljati bez nadzora ako namirnice zagrijavate ili pripremate u jednokratnim posudama od plastike, papira ili drugog zapaljivog materijala.

► Ambalaža za zadržavanje topline se između ostalog sastoji od tanke aluminijске folije, koja reflektira mikrovalove. Papir koji omata aluminijsku foliju može se tako jako zagrijati, da se zapali.

Mikrovalovima nemojte zagrijavati namirnice u pakiranjima za zadržavanje topline, primjerice u vrećicama za pečene pilića.

► Pećnica se može oštetiti ako pećnicu upotrebljavate bez namirnica ili s pogrešnim punjenjem u načinu rada Mikrovalovi  ili u načinima rada s mikrovalovima.

Ne koristite niti jedan način rada s mikrovalovima za prethodno zagrijavanje posuđa ili za sušenje začinskog bilja.

Umjesto toga koristite način rada Vrući zrak plus .

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ U zatvorenim se limenkama prilikom ukuhavanja ili zagrijavanja stvara previsoki tlak zbog čega mogu prsnuti. Ne ukuhavajte i ne zagrijavajte visoke posude i limenke.
- ▶ Opasnost od ozljeda otvorenim vratima. O otvorena vrata se možete udariti ili spotaknuti. Vrata ne ostavljajte otvorenima bez potrebe.
- ▶ Vrata se mogu opteretiti do maksimalno 8 kg. Ne naslanjajte se i ne sjedajte na otvorena vrata i ne stavljajte na njih teške predmete. Pazite da se ništa ne zaglavi između vrata i prostora za pripremu jela. Pećnica se može oštetiti.

Za površine od plemenitog čelika vrijedi sljedeće:

- ▶ Plemenita površina oštetiti će se ljepljivim sredstvom i izgubiti svoja svojstva kao zaštita od prljavštine. Na površinu od plemenitog čelika ne lijepite poruke, ljepljivu traku ili bilo kakva druga ljepljiva sredstva.
- ▶ Magneti mogu ostaviti tragove. Nemojte koristiti metalne površine kao površinu za stavljanje magneta.

Čišćenje i održavanje

- ▶ Opasnost od ozljeda uzrokovanih strujnim udarom. Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj. Za čišćenje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.
- ▶ Ogrebotine mogu oštetiti stakla na vratima uređaja. Za čišćenje stakla vrata nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva, grube spužve ili četke ni oštре metalne strugalice.
- ▶ Kako biste izbjegli stvaranje korozije, odmah temeljito uklonite namirnice koje sadrže sol ako dospiju na stjenke prostora za pripremu jela od plemenitog čelika.
- ▶ U toplim i vlažnim uvjetima postoji veća vjerojatnost od infestacije štetočinama (primjerice žohara). Održavajte svoju pećnicu i okruženje uvijek čistima.
Štete prouzrokovane štetočinama nisu pokrivene jamstvom.

Pribor

- ▶ Upotrebljavajte isključivo Miele originalni pribor. Nadograđe li se ili ugrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.

Vaš doprinos zaštiti okoliša

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.


Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravљu ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.




Umjesto takvog načina zbrinjavanja korištite službene sabirne centre za prihvrat i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.

Pecnica



- ① Upravljački elementi
- ② Grijач za roštilj
- ③ 3 razine za prihvatanje staklenih posuda i rešetki
- ④ Usisni otvor za ventilator s prstenastim grijaćem iza
- ⑤ Prednji okvir s tipskom naljepnicom
- ⑥ Vrata

Upravljački elementi



- ① Tipka za uključivanje i isključivanje ① u udubljenju
Za uključivanje i isključivanje pećnice
- ② Optičko sučelje
(samo za Miele servis)
- ③ Senzorska tipka ④
Za upravljanje pećnicom putem Vašeg mobilnog krajnjeg uređaja
- ④ Senzorska tipka ⑤
Za pokretanje funkcije Brzi mikrovalovi
- ⑤ Zaslон
Za prikaz dnevnog vremena i informacija o upravljanju
- ⑥ Senzorska tipka ⑥
Za postepeno vraćanje na prethodne postavke i za promjenu točki izbornika tijekom postupka pripreme
- ⑦ Područje navigacije tipkama sa strelicama ^ i V
Za kretanje kroz popise za odabir i promjenu vrijednosti
- ⑧ Senzorska tipka OK
Za prikaz funkcija i pohranjivanje postavki
- ⑨ Senzorska tipka W
Za promjenu temperature ili snage
- ⑩ Senzorska tipka ⑩
Za podešavanje podsjetnika minuta, vremena pripreme ili početka odnosno završetka postupka pripreme
- ⑪ Senzorska tipka ⑪
Za uključivanje i isključivanje osvjetljenja prostora za pripremu jela
- ⑫ Senzorske tipke
Za odabir načina rada, automatskih programa i postavki

Tipka za uključivanje/isključivanje

Tipka za uključivanje/isključivanje ① je ulegnuta i reagira na kontakt prstom.

Ovom tipkom uključujete i isključujete pećnicu.

Zaslon

Na zaslonu se prikazuje točno vrijeme ili različite informacije o načinima rada, temperaturama, vremenu pripreme jela, automatskim programima i postavkama.

Nakon uključivanja pećnice pomoću tipke za uključivanje/isključivanje ① prikazuje se glavni izbornik sa zahtjevom Odaberite način rada.

Senzorske tipke

Senzorske tipke reagiraju na dodir prsta. Svaki dodir potvrđuje se zvučnim signalom. Zvuk tipki možete isključiti na način da odaberete postavku Glasnoća | Ton tipki | Isključiti.

Ukoliko želite da senzorske tipke reagiraju i kada je pećnica isključena, odaberite postavku Zaslon | Quick-Touch | Uključiti.

Senzorske tipke iznad zaslona

Informacije o načinima rada i ostalim funkcijama naći ćete u poglavljima „Glavni izbornici i podizbornici“, „Postavke“, „Automatski programi“ i „Ostale primjene“.

Upravljački elementi

Senzorske tipke ispod zaslona

| Senzorska tipka | Funkcija |
|---|--|
|  | Ako pećnicom želite upravljati pomoću svog mobilnog krajnjeg uređaja, morate raspolagati s Miele@home sustavom, uključiti postavku Daljinsko upravljanje te dodirnuti navedenu senzorskiju tipku. Potom navedena senzorska tipka svijetli te je na raspolaganju funkcija MobileStart. Sve dok navedena senzorska tipka svijetli, pećnicom možete upravljati pomoću svog mobilnog krajnjeg uređaja (pogledajte poglavje „Postavke“, odlomak „Miele@home“). |
|  | Ovom senzorskom tipkom pokrećete funkciju Brzi MV. Postupak pripreme se odvija s maksimalnom snagom mikrovalova (1000 W) i vremenom pripreme od 1 minute (pogledajte poglavje „Brzi MV“). Višestrukim dodirivanjem senzorske tipke vrijeme pripreme možete postepeno produžiti. Ova se funkcija može koristiti samo kada nije u tijeku neki drugi postupak pripreme. |
|  | Ovisno o izborniku u kojem se nalazite ovom senzorskom tipkom vratite ćete se u prethodni izbornik ili u glavni izbornik. Kad se istovremeno odvija postupak pripreme jela, ovom senzorskom tipkom možete prekinuti postupak pripreme jela. |
|  | Kroz područje za navigaciju se krećete sa strelicama ili prostorom između njih, u popisima za odabir prema gore ili dolje. Na zaslonu se pojavljuje točka izbornika koju želite izabrati. Vrijednosti i postavke možete mijenjati sa strelicama ili područjem između njih. |
|  | Čim se pojavi vrijednost, napomena ili postavka koju možete potvrditi, senzorska tipka OK svijetli narančasto. Odabirom ove senzorske tipke pozivate funkcije poput podsjetnika minuta, pohranjujete promijenjene vrijednosti ili postavke ili potvrđujete napomene. Postupak pripreme jela s mikrovalovima možete pokrenuti, prekinuti i nastaviti senzorskom tipkom OK. |

| Senzorska tipka | Funkcija |
|-----------------|--|
| 🌡/W | Pomoću ove senzorske tipke možete tijekom faze zagrijavanja i postupka pripreme promijeniti temperaturu ili snagu mikrovalova. U načinima rada bez mikrovalova možete promijeniti temperaturu. U načinima rada s mikrovalovima možete promijeniti snagu mikrovalova. |
| ⌚ | Ukoliko se ne odvija postupak pripreme jela, senzorskom tipkom u svakom trenutku možete podesiti podsjetnik minuta (primjerice za kuhanje jaja). Ukoliko se istovremeno odvija postupak pripreme jela, možete podesiti podsjetnik minuta, vrijeme pripreme i vrijeme početka ili završetka za postupak pripreme jela. |
| 💡 | Odabirom ove senzorske tipke možete uključiti i isključiti osvjetljenje prostora za pripremu jela. Ovisno o odabranoj postavci osvjetljenje prostora za pripremu jela se gasi za 15 sekundi ili ostaje stalno uključeno ili isključeno. |

Simboli

Na zaslonu se mogu prikazati sljedeći simboli:

| Simbol | Značenje |
|---------|---|
| ℹ | Ovaj simbol označava dodatne informacije i napomene vezane uz upravljanje. Ove prozorčiće s informacijama potverdite sa senzorskom tipkom OK . |
| ⌚ | Podsjetnik minuta |
| ✓ | Kvačica označava aktualnu postavku. |
| ■■■■□□□ | Postavke kao što su svjetlina zaslona ili glasnoća, prikazane su na segmentnom klizaču. |
| 🔒 | Blokada uključivanja sprječava neželjeno uključivanje pećnice (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Sigurnost“). |

Princip rukovanja

Pećnicom upravljate preko područja za navigaciju sa strelicama \wedge i \vee i područjem između njih .

Čim se pojavi vrijednost, napomena ili postavka koju možete potvrditi, senzorska tipka *OK* svijetli narančasto.

Odabir točke izbornika

- Dodirnite strelicu \wedge ili \vee ili povucite prstom preko područja  udesno ili ulijevo, dok se ne pojavi željena točka izbornika.

Savjet: Ako strelicu držite pritisnutom, automatski se dalje pomiče lista za odabir, sve dok ne pustite strelicu.

- Odabir potvrdite s *OK*.

Promjena postavke u listi za odabir

Aktualna postavka označena je kvačicom \checkmark .

- Dodirnite strelicu \wedge ili \vee ili povucite prstom preko područja  udesno ili ulijevo, dok se ne pojavi željena vrijednost ili željena postavka.
- Potvrdite s *OK*.

Postavka je pohranjena. Vraćate se u prethodni izbornik.

Promjena postavke pomoću segmentne trake

Neke su postavke prikazane segmentnom trakom . Kada su svi segmenti ispunjeni, odabrana je maksimalna vrijednost.

Ukoliko nije ispunjen niti jedan segment, odabrana je minimalna vrijednost ili je postavka isključena (primjerice kod glasnoće).

- Dodirnite strelicu \wedge ili \vee ili povucite prstom preko područja  udesno ili ulijevo, dok se ne pojavi željena postavka.
- Odabir potvrdite s *OK*.

Postavka je pohranjena. Vraćate se u prethodni izbornik.

Odabir načina rada ili funkcije

Senzorske tipke za načine rada i funkcije (primjerice *Ostali* ) nalaze se iznad zaslona (pogledajte poglavlje „Upravljanje“ i „Postavke“).

- Dodirnite senzorsku tipku za željeni način rada ili funkciju.

Senzorska tipka na upravljačkoj ploči svijetli narančasto.

- U načinima rada i funkcijama: podešte vrijednosti poput temperature.
- Pod *Ostali* : krećite se kroz listu za odabir, dok se ne pojavi željena točka izbornika.
- Potvrdite s *OK*.

Promjena načina rada

Tijekom postupka pripreme možete izvršiti promjenu na drugi način rada.

Senzorska tipka do sada odabranog načina rada svijetli narančasto.

- Dodirnite senzorsku tipku novog načina rada ili funkciju.
- Odaberite Promijeniti način rada? i potvrdite s *OK*, ako je potrebno.


Pojavljuje se promijenjeni način rada i pripadajuće predložene vrijednosti.

Senzorska tipka promijenjenog načina rada svijetli narančasto.

Krećite se kroz Ostali  u listama za odabir, dok se ne pojavi željena točka izbornika.

Unos brojeva

Brojevi, koje možete promijeniti, prikazani su na svjetloj podlozi.

- Dodirnite strelicu \wedge ili \vee ili povucite prstom preko područja  udesno ili ulijevo, dok se željeni broj ne prikaže na svjetloj podlozi.

Savjet: Ako strelicu držite pritisnutom, automatski se dalje pomiče vrijednost, sve dok ne pustite strelicu.

- Potvrdite s *OK*.

Pohranjen je promijenjen broj. Vraćate se u prethodni izbornik.

Aktivacija MobileStart

- Za aktivaciju MobileStart funkcije odaberite senzorsku tipku .

Senzorska tipka  svijetli. Pećnicom možete daljinski upravljati pomoću Miele@mobile aplikacije.

Izravno upravljanje na zaslonu na dodir pećnice ima prednost pred daljinskim upravljanjem putem aplikacije.

MobileStart možete upotrebljavati sve dok svijetli senzorska tipka .

Oprema

Na zadnjoj stranici naći ćete modele koji su opisani u ovim uputama za uporabu i montažu.

Tipska naljepnica

Tipsku naljepnicu možete vidjeti na okviru prednje strane uređaja, kad su vrata otvorena.

Tu se nalazi oznaka modela, tvornički broj i priključni podaci (mrežni napon/frekvencija/maksimalna priključna vrijednost).

Pripremite ove podatke kada imate pitanja ili probleme, kako bi Vam Miele ciljano mogao pomoći.

Sadržaj isporuke

- Upute za uporabu i ugradnju za upravljanje funkcijama pećnice i mikrovalse
- Kuharica s receptima za automatske programe i druge načine rada
- vijci za pričvršćenje Vaše pećnice u ugradbeni ormarić
- različiti pribor

Isporučeni i dodatni pribor


Vaša pećnica načelno ima staklenu posudu i rešetku.

Sav navedeni pribor kao i sredstva za čišćenje i održavanje, usklađeni su s Miele pećnicom.

Možete ga naručiti putem Miele internet trgovine, u Miele servisu i kod Vašeg Miele prodavača.

Kod naručivanja navedite oznaku modela Vaše pećnice i oznaku željenog pribora.

Staklena posuda




Staklena posuda je prikladna za sve načine rada.

Velike oscilacije u temperaturi mogu oštetiti staklenu posudu.

Vruću staklenu posudu ne odlažite na hladnu površinu, kao primjerice radnu ploču od granita ili pločica, već na odgovarajući podmetač.

- U načinu rada Mikrovalovi staklenu posudu upotrijebite **uvijek** kao površinu za odlaganje manjih kalupa.
- Staklenu posudu opteretite s maksimalno 8 kg.

Rešetka sa sustavom zaštite od izvlačenja



Rešetka **nije** prikladna za uporabu u načinu rada Mikrovalovi . Rešetku možete upotrebljavati u svim ostalim načinima rada s ili bez mikrovalova.

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Rešetka postaje vruća tijekom postupka pripreme jela.

Za umetanje ili vađenje vrućih jela ili za vrijeme bilo kakvih postupaka u vrućem prostoru za pripremu jela, navucite kuhinjske rukavice.

Zbog mogućeg iskrenja može doći do oštećenja pećnice i rešetke.


Rešetku ne upotrebljavajte za postupke pripreme jela u načinu rada Mikrovalovi .

Rešetku ne postavljajte na dno prostora za pripremu jela već ju gurnite u jednu od razina.

Korištenje rešetke


Rešetka ima zaštitu od izvlačenja. Navедena zaštita od izvlačenja sprječava ispadanje rešetke, kada je ista samo djelomično izvučena.

Ako ste rešetku pogrešno umetnuli, zaštita od izvlačenja nije zajamčena. Kod umetanja pazite da se zaštita od izvlačenja nalazi na **stražnjoj** strani.



■ Čim rešetka dođe do zaštite od izvlačenja, lagano je podignite s prednje strane.

Oprema




- Za neke postupke pripreme (primjerice za pečenje na rešetki) preporuča se umetanje rešetke zajedno sa staklenom posudom.
Samo u tom slučaju zaštita od izvlačenja nalazi se sprijeda.
- Rešetku opteretite s maksimalno 8 kg.

Okrugli kalupi za pečenje

Okrugli se kalupi mogu oštetiti uslijed mikrovalova.

Okrugle kalupe ne koristite u načinima rada Mikrovalovi , MV + Automatsko pečenje , MV + Vrući zrak plus , MV + Roštilj ili MV + Roštilj s kruž. zraka .



Okrugli kalup HBF 27-1 bez perforacija prikladan je i za pripremu pizze, plosnatih kolača od dizanog ili miješanog tijesta, slatkih i ukusnih pita, zapečenih deserta, pogacha ili za pripremu duboko zamrznutih kolača ili pizze.

Gourmet perforirani lim za pečenje HBFP 27-1

HBFP 27-1 razvijen je specijalno za pripremu peciva od svježeg dizanog tijesta ili tijesta sa svježim sirom i uljem, kruha i peciva. Fina perforacija omogućuje da se zapeče i donja strana. Posudu možete koristiti i za sušenje/isušivanje.

Emajlirana površina oba kalupa za pečenje oplemenjena je PerfectClean slojem.

- Umetnute rešetku te na nju postavite okrugli kalup za pečenje.

Gourmet pekač HUB

Poklopac HBD

Mikrovalovi mogu oštetiti Gourmet pekač i poklopac pekača. Metal reflektira mikrovalove, tako da mogu nastati iskre i mikrovalovi se ne apsorbiraju.

Pekač i poklopac upotrebljavajte samo za postupke pripreme **bez** mikrovalova.

Umetnите rešetku na razinu 1 te na nju postavite Gourmet pekač.

Površina Gourmet pekača sadrži sloj protiv pranja te je prikladna za korištenje na induksijskim pločama za kuhanje.

Postoje Gourmet pekači različite dubine. Širina i visina su jednake.

Odgovarajući se poklopci naručuju posebno. Pri kupnji pribora navedite označku modela.

Dubina: 22 cm

HUB 62-22



Dubina: 35 cm*

HUB 62-35



HBD 60-22

HBD 60-35



- * U prostorima za pripremu jela s 3 razine pekač se ne može umetati zajedno s poklopcom jer premašuje ukupnu raspoloživu visinu prostora za pripremu jela.

Pribor za čišćenje i održavanje

- Miele univerzalna krpa od mikrovlačnog materijala
- Miele sredstvo za čišćenje pećnice

Oprema

Funkcije

- Uporaba različitih načina rada za pečenje mesa, kolača, pripreme na roštilju i zagrijavanje
- Prikaz dnevnog vremena
- Podsjetnik minuta
- Automatsko uključivanje i isključivanje postupaka pripreme jela
- Odabir individualnih postavki
- Korištenje automatskih programa

Sigurnosne značajke

- **Blokada uključivanja** 
(pogledajte poglavlje „Postavke“, od-lomak „Sigurnost“)
- **Zaključavanje tipki**
(pogledajte poglavlje „Postavke“, od-lomak „Sigurnost“)
- **Ventilator za hlađenje**
(pogledajte poglavlje „Postavke“, od-lomak „Naknadni rad rashladnog ventilatora“)
- **Sigurnosno isključivanje**

Način rada bez mikrovalova može se pokrenuti bez unosa vremena pripreme. Za sprječavanje trajnog načina rada, a tako i požara, pećnica će se ovisno o odabranom načinu rada i temperaturi automatski isključiti u neko vrijeme nakon posljednjeg rukovanja.

Površine oplemenjene PerfectClean slojem

Površine oplemenjene PerfectClean slojem sprječavaju lijepljenje i izrazito se jednostavno čiste.

Pripremljene namirnice lako se odvajaju. Zaprljanja se nakon pečenja lako uklanjaju.

Na površinama oplemenjenim PerfectClean slojem svoju namirnicu možete rezati.

Nemojte upotrebljavati keramičke noževe jer oni oštećuju površinu oplemenjenu PerfectClean slojem.

Površine oplemenjene PerfectClean slojem održavaju se jednako lako kao staklo.

Pročitajte napomene u poglavlju „Čišćenje i održavanje“, kako biste sačuvali prednosti efekta ne prianjanja namirnica i upoznali se sa s izrazito jednostavnim načinom čišćenja.

Površine oplemenjene PerfectClean slojem:

- Prostor za pripremu jela
- Rešetka
- Okrugli perforirani kalup za pečenje
- Okrugli lim za pečenje

Miele@home

Vaša pećnica opremljena je integriranim WLAN modulom.

Za uporabu Vam je potrebno sljedeće:

- WLAN mreža
- Miele@mobile aplikacija
- korisnički račun kod tvrtke Miele. Korisnički račun možete izraditi putem Miele@mobile aplikacije.

Miele@mobile aplikacija vodi Vas kroz povezivanje između pećnice i kućne WLAN mreže.

Nakon što ste pećnicu povezali na svoju WLAN mrežu, pomoću aplikacije možete primjerice vršiti sljedeće akcije:

- dohvatiti informacije o radnom stanju svoje pećnice
- dohvatiti napomene o izvršenim postupcima pripreme svoje pećnice
- završiti postupke pripreme u tijeku

Povezivanjem pećnice u svoju WLAN mrežu povećava se potrošnja energije, čak i kada je pećnica isključena.

Osigurajte da na mjestu postavljanja svoje pećnice primate signal WLAN mreže dovoljne jačine.

Raspoloživost WLAN veze

WLAN veza dijeli raspon frekvencije s drugim uređajima (npr. mikrovalnim pećnicama, igračkama na daljinsko upravljanje). Usljed navedenog, može doći do privremenih ili trajnih poremećaja veze. Stoga se ne može jamčiti stalna raspoloživost ponuđenih funkcija.

Raspoloživost Miele@home

Korištenje Miele@mobile aplikacije ovisi o raspoloživosti Miele@home usluga u Vašoj državi.

Usluga Miele@home nije raspoloživa u svakoj državi.

Informacije o raspoloživosti možete pronaći preko internet stranice www.miele.hr.

Miele@mobile aplikacija

Miele@mobile aplikaciju možete besplatno preuzeti u Apple App ili Google Play trgovinama aplikacijama.



Prva uporaba

Osnovne postavke

Za prvu uporabu morate napraviti postavke u nastavku. Ove postavke možete kasnije ponovno promijeniti (pogledajte poglavje „Postavke“).

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica se zagrijava tijekom rada.

Pećnicu upotrebljavajte samo ako je ugrađena, kako bi se mogao osigurati siguran rad.

Kad se pećnica priključi na električnu mrežu, automatski se uključuje.

Podešavanje jezika

- Odaberite željeni jezik.

Ako ste zabunom odabrali jezik koji ne razumijete, slijedite upute u poglaviju „Postavke“, odlomak „Jezik 

Odabir zemlje

- Odaberite željenu zemlju.

Postavljanje Miele@home

Na zaslonu se pojavljuje Postavljanje Miele@home.

- Ako odmah želite podesiti Miele@home, potvrdite s **OK**.
- Ukoliko želite odgoditi podešavanje za kasnije, odaberite Preskočiti i potvrdite s **OK**.
Informacije o kasnijem podešavanju možete pronaći u poglavju „Postavke“, odlomak „Miele@home“.
- Ako odmah želite podesiti Miele@home, odaberite željenu metodu povezivanja.

Zaslon i Miele@mobile aplikacija Vas vode kroz sljedeće korake.

Podešavanje sata

- Podesite vrijeme u satima i minutama.
- Potvrdite s **OK**.

Završetak prve uporabe

- Pridržavajte se eventualnih uputa na zaslonu.

Prva uporaba je završena.

Prvo zagrijavanje pećnice

Prilikom prvog zagrijavanja pećnice mogu nastati neugodni mirisi. Iste ćete ukloniti na način da praznu pećnicu zagrijavate barem jedan sat.

Pobrinite se za dovoljno prozračivanje kuhinje tijekom postupka zagrijavanja. Pazite da mirisi ne dospiju u druge prostorije.

- S pećnice i pribora uklonite eventualne naljepnice ili zaštitne folije.
- Iz prostora za pripremu jela izvadite pribor te ga operite ručno (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
- Prije zagrijavanja očistite prostor za pripremu jela od eventualne prašine i ostataka ambalaže, najbolje vlažnom krpom.
- Uključite pećnicu pomoću tipke za uključivanje/isključivanje ①.

Prikazuje se Odaberite način rada.

- Odaberite Vrući zrak plus .

Prikazuje se preporučena temperatura (160°C).

Uključuje se grijanje i osvjetljenje prostora za pripremu jela te ventilator za hlađenje.

- Podesite najvišu moguću temperaturu (250°C).
- Potvrdite s OK.

Pećnicu zagrijavajte barem jedan sat.

- Pećnicu nakon barem jednog sata isključite pomoću tipke za uključivanje/isključivanje ①.

Čišćenje prostora za pripremu jela nakon prvog zagrijavanja

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijачe i prostor za pripremu jela.

Prije ručnog čišćenja pričekajte da se grijaci i prostor za pripremu jela prohладне.

- Prostor za pripremu jela očistite top-lom vodom, sredstvom za ručno pranje posuđa i čistom spužvastom krpom ili čistom, vlažnom krpom od mikrovlakana.
- Sve površine osušite mekom krpom.

Vrata zatvorite tek kad je prostor za pripremu jela suh.

Postavke

Pregled postavki

| Stavka izbornika | Moguće postavke |
|-------------------------|---|
| Jezik | ... deutsch english ... Država |
| Dnevno vrijeme | Prikaz Uključiti* Isključiti Noćno isključivanje Format prikaza vremena 12 h 24 h* Podešavanje |
| Osvjetljenje | Uključiti Uključeno na 15 sek* Isključiti |
| Zaslon | Svjetlina  QuickTouch Uključiti Isključiti* |
| Glasnoća | Signalni tonovi Melodije*  Solo ton  Ton tipki  Pozdravna melodija Uključiti* Isključiti |
| Jedinice | Težina g* lb/oz lb Temperatura °C* °F |
| Brzi MV | Snaga Vrijeme prip. |
| Kokice | Vrijeme prip. |
| Booster | Uključiti* Isključiti |
| Preporučene temperature | |
| Preporučene snage | |

* Tvornička postavka

| Stavka izbornika | Moguće postavke |
|---------------------------|---|
| Naknadni rad rashl. vent. | Upravljanje temp.* Vremenski upravljanje |
| Sigurnost | Zaključavanje tipki Uključiti Isključiti* Blokada uključivanja  Uključiti Isključiti* |
| Miele@home | Aktivirati Deaktivirati Status veze Ponovno postaviti Resetirati Postaviti |
| Daljinsko upravljanje | Uključiti* Isključiti |
| Remote Update | Uključiti* Isključiti |
| Verzija softvera | |
| Prodajno mjesto | Prezentacija Uključiti Isključiti* |
| Tvorničke postavke | Postavke uređaja Preporučene snage Preporučene temperature |

* Tvornička postavka

Postavke

Pozivanje izbornika „Postavke“

U izborniku Ostali  | Postavke  možete personalizirati svoju pećnicu, tako da tvorničke postavke prilagodite vlastitim potrebama.

- Odaberite Ostali .
- Odaberite Postavke .
- Odaberite željenu postavku.

Postavke možete provjeriti ili promijeniti.

Postavke se mogu mijenjati samo ako nije u tijeku postupak pripreme jela.

Jezik

Možete postaviti svoj lokalni jezik i svoju zemlju.

Nakon odabira i potvrđivanja na zaslonu se odmah prikazuje odabrani jezik.

Savjet: Ako ste zabunom odabrali jezik koji ne razumijete, odaberite senzorsku tipku . Kako biste se vratili u podizbornik Jezik  orijentirajte se prema simbolu .

Dnevno vrijeme

Prikaz

Odaberite način prikaza dnevnog vremena za isključenu pećnicu:

- Uključiti
Vrijeme se uvijek pojavljuje na zaslonu.
Ako dodatno odaberete postavku Zaslon | QuickTouch | Uključiti, sve senzorske tipke reagiraju odmah na dodir.
Ako dodatno odaberete postavku Zaslon | QuickTouch | Isključiti, pećnicu morate uključiti prije no što njom možete upravljati.
- Isključiti
Zaslon je zatamnjen, za uštedu energije. Pećnicu morate uključiti prije no što njom možete upravljati.
- Noćno isključivanje
Točno vrijeme se na zaslonu prikazuje od 5 h do 23 h, kako bi se štedjela energija. Ostalo vrijeme je zaslon zatamnjen.

Format prikaza vremena

Dnevno vrijeme možete prikazati u formatu od 24h ili 12h (24 h ili 12 h).

Podešavanje

Podešavaju se sati i minute.

Nakon nestanka električne energije ponovno se prikazuje aktualno vrijeme. Aktualno vrijeme se pohranjuje na oko 150 sati.

Kad je pećnica povezana s WLAN mrežom i prijavljen na Miele@mobile aplikaciju, vrijeme će se sinkronizirati pomoću Vaše lokalne postavke u Miele@mobile aplikaciji.

Osvjetljenje

- Uključiti
Osvjetljenje prostora za pripremu jela uključeno je tijekom cijelog postupka pripreme jela.
- Uključeno na 15 sek
Osvjetljenje prostora za pripremu jela automatski se gasi nakon 15 sekundi postupka pripreme jela. Odabirom senzorske tipke ☰ osvjetljenje prostora za pripremu jela ponovo se uključuje na 15 sekundi.
- Isključiti
Osvjetljenje prostora za pripremu jela je isključeno. Odabirom senzorske tipke ☰ osvjetljenje prostora za pripremu jela se uključuje na 15 sekundi.

Zaslon

Svetlina

Svetlina zaslona se prikazuje segmentnom linijom.

- maksimalna svjetlina
- minimalna svjetlina

QuickTouch

Odaberite kako trebaju reagirati senzorske tipke, kada je pećnica isključena:

- Uključiti
Kada ste dodatno odabrali postavku Dnevno vrijeme | Prikaz | Uključiti ili Noćno isključivanje senzorske tipke reagiraju i kada je pećnica isključena.
- Isključiti
Neovisno o postavci Dnevno vrijeme | Prikaz senzorske tipke reagiraju samo ako je pećnica uključena kao i određeno vrijeme nakon isključenja parne pećnice.

Postavke

Glasnoća

Signalni tonovi

Ako su signalni tonovi uključeni, nakon postizanja podešene temperature i po isteku podešenog vremena oglašava se zvučni signal.

Melodije

Po završetku postupka u vremenskom se intervalu više puta oglašava melodija.

Glasnoća ove melodije se prikazuje segmentnom linijom.

- Maksimalna jačina zvuka
- Melodija je isključena

Solo ton

Po završetku postupka jedno se vrijeme čuje neprekidan ton.

Visina takvog solo tona prikazana je segmentnom linijom.

- maksimalna visina tona
- minimalna visina tona

Ton tipki

Glasnoća koji se javlja odabirom senzorske tipke prikazuje se segmentnom trakom.

- Maksimalna jačina zvuka
- Ton tipki je isključen

Pozdravna melodija

Zvuk koji se oglašava prilikom dodira na tipku za uključenje/isključenje ① može te isključiti ili uključiti.

Jedinice

Težina

Težinu namirnice u automatskim programima možete podesiti u gramima (g), funtama/uncama (lb/oz) ili funtama (lb).

Temperatura

Temperaturu možete podesiti u stupnjevima Celzijusovim ($^{\circ}\text{C}$) ili Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

Brzi MV

Za trenutno pokretanje mikrovalova unaprijed je podešena snaga mikrovalova od 1000 W i vrijeme pripreme od 1 minute.

- Snaga
Možete podesiti snagu mikrovalova od 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W ili 1000 W.
- Vrijeme prip.
Maksimalno vrijeme pripreme možete podesiti ovisno o odabranoj snazi mikrovalova:
80–300 W: maksimalno 10 minuta
450–1000 W: maksimalno 5 minuta

Kokice

Za trenutno pokretanje mikrovalova za pripremu kokica unaprijed je podešena snaga mikrovalova od 850 W i vrijeme pripreme od 2:50 minute. Takve postavke u skladu su s preporukama većine proizvođača kokica namijenjenih pripremi u mikrovalnoj pećnici.

Vrijeme pripreme možete podesiti na maksimalno 4 minute.

Snaga mikrovalova je podešena i ne može se mijenjati.

Booster

Funkcija Booster služi za brzo zagrijavanje prostora za pripremu jela.

- Uključiti

Funkcija Booster automatski je uključena tijekom faze zagrijavanja u procesu pripreme jela. Prostor za pripremu istovremeno prethodno zagrijavaju na podešenu temperaturu gornji grijач, prstenasti grijач i ventilator.

- Isključiti

Funkcija Booster isključena je tijekom faze zagrijavanja u procesu pripreme jela. Samo pripadajući grijaci za odabrani način rada prethodno zagrijavaju prostor za pripremu.

Preporučene temperature

Dobro je promijeniti preporučene temperature ako često radite s drugačijim temperaturama.

Čim pozovete točku izbornika, prikazuje se popis za odabir načina rada s određenom preporučenom temperaturom.

- Odaberite željeni način rada.
- Promijenite preporučenu temperaturu.
- Potvrdite s OK.

Promjena predložene temperature također utječe na odgovarajući način rada s mikrovalovima.

Preporučene snage

Dobro je promijeniti preporučene temperature ako često radite s drugačijom snagom mikrovalova.

Možete promijeniti predložene postavke za način rada Mikrovalovi  i za načine rada s mikrovalovima.

Čim pozovete točku izbornika, prikazuje se popis za odabir načina rada s određenom predloženom snagom.

- Mikrovalovi :
80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W,
850 W, 1000 W
- MV + Automatsko pečenje , MV +
Vrući zrak plus , MV + Roštilj  i
MV + Roštilj s kruž. zraka :
80 W, 150 W, 300 W
- Odaberite željeni način rada.
- Promijenite predloženu snagu.
- Potvrdite s OK.

Postavke

Naknadni rad rashl. vent.

Nakon postupka pripreme jela ventilator ostaje još neko vrijeme uključen, tako da se u prostoru za pripremu jela, na upravljačkoj ploči ili na ormari u koji je uređaj ugrađen ne nakuplja vlaga.

- Upravljanje temp.
Ventilator za hlađenje isključuje se ako je temperatura u prostoru za pripremu jela ispod 70°C.
- Vremenski upravljanje
Ventilator za hlađenje isključuje se nakon otprilike 25 minuta.

Kondenzat može oštetiti ormarić u koji je uređaj ugrađen i radnu ploču te može izazvati pojavu korozije u pećnici.

Ako u prostoru za pripremu jela odrižavate jelo toplim, pri postavci vremenski upravljanje raste vlažnost zraka te dovodi do zamagljivanja upravljačke ploče, rošenja radne ploče ili do nakupljanja vlage na prednjim stranama kuhinjskog namještaja.

Kada je podešena postavka vremenski upravljanje u prostoru za pripremu jela nemojte grijati namirnice.

Sigurnost

Zaključavanje tipki

Blokada tipki sprječava neželjen prekid ili promjenu postupka pripreme. Kada je blokada tipki aktivirana, na početku postupka pripreme blokiraju se sve senzorske tipke i polja na zaslonu, osim tipke za uključivanje/isključivanje ①.

- Uključiti
Aktivirana je blokada tipki. Dodirnite senzorsku tipku OK barem 6 sekundi, kako biste nakratko isključili blokadu tipki.
- Isključiti
Deaktivirana je blokada tipki. Sve senzorske tipke reagiraju čim ih dodirnete.

Blokada uključivanja

Blokada uključivanja sprječava neželjeno uključivanje pećnice.

Kada je blokada puštanja u pogon aktivirana odmah možete podesiti podsjetnik minuta, kao i koristiti funkciju MobileStart.

Blokada uključivanja ostaje zadržana i nakon nestanka napajanja.

- Uključiti
Aktivirana je blokada uključivanja. Prije nego što možete koristiti pećnicu, dodirnite senzorsku tipku OK u trajanju od najmanje 6 sekundi.
- Isključiti
Blokada uključivanja je deaktivirana. Pećnicu možete upotrebljavati kao obično.

Miele@home

Pećnica se ubraja u kućanske uređaje koji se mogu uključiti u Miele@home. Pećnica je tvornički opremljena WLAN komunikacijskim modulom te je prikladna za bežičnu komunikaciju.

Na raspolaganju Vam stoji nekoliko mogućnosti povezivanja Vaše pećnice na WLAN mrežu. Preporučujemo Vam spašanje Vaše pećnice pomoću Miele@mobile aplikacije ili preko WPS funkcije na Vašem WLAN usmjerivaču.

Nakon što ste Miele@mobile aplikaciju instalirali na svoj mobilni krajnji uređaj, možete vršiti sljedeće akcije:

- daljinski upravljati svojim kućanskim uređajem
- dohvatiti informacije o radnom stanju Vašeg kućanskog uređaja
- dohvatiti napomene o tijeku programa Vašeg kućanskog uređaja
- postaviti Miele@home mrežu s ostalim Miele kućanskim uređajima koji podržavaju WLAN

– Aktivirati

Ova je postavka vidljiva samo kada je Miele@home funkcija isključena. WLAN funkcija se ponovo uključuje.

– Deaktivirati

Ova je postavka vidljiva samo kada je Miele@home funkcija uključena. Miele@home ostaje podešen iako se WLAN funkcija isključi.

– Status veze

Ova je postavka vidljiva samo kada je Miele@home funkcija uključena. Na zaslonu se pojavljuju informacije kao što su kvaliteta WLAN prijema, ime mreže i IP adresa.

– Ponovno postaviti

Ova je postavka vidljiva samo kad je već podešena i aktivirana WLAN mreža. Vratite postavke mreže na početne i odmah uspostavite novu mrežnu vezu.

– Resetirati

Ova je postavka vidljiva samo kad je već podešena i aktivirana WLAN mreža. WLAN funkcija je isključena te je veza prema WLAN mreži vraćena na tvorničke postavke. Kako biste mogli koristiti Miele@home morate ponovo uspostaviti vezu prema WLAN mreži.

– Postaviti

Ova je postavka vidljiva samo kad još nije uspostavljena WLAN mreža. Kako biste mogli koristiti Miele@home morate ponovo uspostaviti vezu prema WLAN mreži.

Postavke

Remote Update

Točka izbornika Remote Update se prikazuje i moguće ju je odabrat, samo ako su preduvjeti za korištenje Miele@home aplikacije ispunjeni (pogledajte poglavlje „Prvo puštanje u pogon“, odlomak „Miele@home“).

Pomoću RemoteUpdate možete aktualizirati softver svoje pećnice. Ako je ažuriranje za Vašu pećnicu na raspolaganju, Vaša će ga pećnica automatski preuzeti. Instalacija ažuriranja se ne provodi automatski, već ju morate pokrenuti ručno.

Ukoliko niste instalirali ažuriranje, svoju pećnicu možete upotrebljavati kao i obično. Preporuka tvrtke Miele je da ipak instalirate ažuriranje.

Uključivanje/Isključivanje

Tvornički je RemoteUpdate uključen. Ažuriranje koje stoji na raspolaganju preuzeti će se automatski te ga morate pokrenuti ručno.

Isključite RemoteUpdate, ako želite, da se ažuriranje ne preuzima automatski.

Tijek RemoteUpdate

Informacije o sadržaju i opsegu ažuriranja stoje na raspolaganju u Miele@mobile aplikaciji.

Ako ažuriranje stoji na raspolaganju, na zaslonu Vaše pećnice će se prikazati poruka.

Ažuriranje možete odmah instalirati ili instalaciju pomaknuti za kasnije. Upit slijedi nakon ponovnog uključenja pećnice.

Ako ne želite instalirati ažuriranje, isključite funkciju RemoteUpdate.

Ažuriranje može trajati nekoliko minuta.

Prilikom RemoteUpdate treba paziti na sljedeće:

- Tako dugo dok niste dobili poruku, ažuriranje nije na raspolaganju.
- Instalirano ažuriranje ne možete ponisti.
- Ne isključujte pećnicu tijekom ažuriranja. Ažuriranje će se u suprotnom prekinuti i neće se instalirati.
- Pojedina ažuriranja softvera može izvršiti samo Miele servisna služba.

Daljinsko upravljanje

Ako ste na svoj mobilni krajnji uređaj instalirali Miele@mobile aplikaciju, raspolažete Miele@home sustavom i aktivirali ste daljinsko upravljanje (Uključiti), možete koristiti MobileStart funkciju i primjerice pozvati napomene o proteklim postupcima pripreme svoje pećnice ili završiti gotov postupak pripreme.

Aktivacija MobileStart

- Za aktivaciju MobileStart funkcije odaberite senzorsku tipku .

Senzorska tipka  svijetli. Pećnicom možete daljinski upravljati pomoću Miele@mobile aplikacije.

Izravno upravljanje na zaslonu na dodir pećnice ima prednost pred daljinskim upravljanjem putem aplikacije.

MobileStart možete upotrebljavati sve dok svijetli senzorska tipka .

Verzija softvera

Verzija softvera namijenjena je isključivo Miele servisu. Za privatnu uporabu u kućanstvu te informacije nisu potrebne.

Prodajno mjesto

Ova funkcija omogućuje prezentiranje pećnice bez zagrijavanja. Za privatnu uporabu ta postavka Vam nije potrebna.

Prezentacija

Ako pećnicu uključite dok je aktivirana prezentacija, prikazuje se napomena Prezentacija je uključena. Uredaj se ne zagrijava.

- Uključiti
Prezentacija je aktivirana kada senzorsku tipku *OK* dodirujete barem 4 sekunde.
- Isključiti
Prezentacija je deaktivirana kada senzorsku tipku *OK* dodirujete barem 4 sekunde. Pećnicu možete koristiti kao obično.

Tvorničke postavke

- Postavke uređaja
Sve postavke vraćaju se na tvorničke postavke.
- Preporučene snage
Promijenjena snaga mikrovalova vraćena je na tvorničke postavke.
- Preporučene temperature
Promijenjene preporučene temperature vraćaju se na tvorničke postavke.

Podsjetnik minuta

Uporaba funkcije Podsjetnik minuta

Podsjetnik minuta Δ možete koristiti za nadziranje zasebnih postupaka, primjerice za kuhanje jaja.

Podsjetnik minuta možete koristiti i ako ste istodobno podesili vrijeme za automatsko uključivanje ili isključivanje postupka pripreme (primjerice kao podsjetnik za dodavanje začina ili podlijevanje tijekom pripreme jela).

- Podsjetnik minuta možete podesiti za najviše 59 minuta i 59 sekundi.

Podešavanje podsjetnika minuta

Kad ste odabrali postavku Zaslon | QuickTouch | Isključiti uključite pećnicu kako biste podesili podsjetnik minuta. Preostalo vrijeme podsjetnika minuta tad se pojavljuje kad je pećnica isključena.

Primjer: Želite kuhati jaja i podesili ste podsjetnik na 6 minuta i 20 sekundi.

- Odaberite senzorsku tipku \oplus .
- Ukoliko se istovremeno odvija postupak pripreme jela odaberite Podsjetnik minuta.

Pojavljuje se zahtjev Podešavanje 00:00 min.

- Pomoću područja za navigaciju podešite 06:20.
- Potvrdite s OK.

Podsjetnik minuta se pohranjuje.

Kad je pećnica isključena prikazuje se Δ i podsjetnik minuta koja istječe umjesto dnevnog vremena.

Kad se istovremeno odvija postupak pripreme jela **bez** podešenog vremena pripreme, pojavljuju se Δ i proteklo vrijeme podsjetnika minuta, čim se postigne podešena temperatura.

Ukoliko se istovremeno odvija postupak pripreme jela **s** podešenim vremenom pripreme, podsjetnik minuta se odvija u pozadini jer se na zaslonu vrijeme pripreme odvija u prvom planu.

Kad se nalazite u izborniku, u pozadini se odvija podsjetnik minuta.

Po isteku podsjetnika minuta treperi Δ , vrijeme se broji uzlazno i oglašava se signal.

- Odaberite senzorsku tipku \oplus .
- Po potrebi potvrdite s OK.

Isključuju se zvučni i optički signali.

Promjena podsjetnika minuta

- Odaberite senzorsku tipku \oplus .
- Ukoliko se istovremeno odvija postupak pripreme jela odaberite Podsjetnik minuta.
- Odaberite Izmjeniti.
- Potvrdite s OK.

Prikazuje se podsjetnik minuta.

- Promijenite podsjetnik minuta.
- Potvrdite s OK.

Pohranjuje se promijenjeni podsjetnik minuta.

Poništavanje podsjetnika minuta

- Odaberite senzorsku tipku \ominus .
- Ukoliko se istovremeno odvija postupak pripreme jela odaberite Podsjetnik minuta.
- Odaberite Brisati.
- Potvrdite s OK.

Podsjetnik minuta je poništen.

Glavni izbornik i podizbornici

| Izbornik | Predložena vrijednost | Raspon |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Načini rada | | |
| Vrući zrak plus | 160 °C | 30–250 °C |
| Automatsko pečenje | 160 °C | 100–230 °C |
| Roštilj | 3 | 1–3 |
| Mikrovalovi | 1000 W | 80–1000 W |
| MV + Vrući zrak plus | 300 W 160 °C | 80–300 W 30–220 °C |
| MV + Roštilj s kruž. zraka | 300 W 200 °C | 80–300 W 100–200 °C |
| Odmrzavanje | 25 °C | 25–50 °C |
| Kokice | 850 W | – |
| Automatski programi | | |
| Ostali | | |
| Eco vrući zrak | 190 °C | 100–230 °C |
| Roštilj s kruženjem zraka | 200 °C | 100–220 °C |
| MV + Roštilj | 300 W 3 | 80–300 W 1–3 |
| MV + Automatsko pečenje | 300 W 160 °C | 80–300 W 100–200 °C |
| Postavke | | |

Način rada s mikrovalovima

Način rada

U pećnici se nalazi magnetron, koji električnu energiju pretvara u elektromagnetske valove (mikrovalove). Ti se valovi ravnomjerno raspoređuju u prostoru za pripremu jela i dodatno se reflektiraju od njegovih metalnih stijenki.

Mikrovalovi prodiru sa svih strana u namirnicu. Namirnice se sastoje od brojnih molekula. Ove molekule (prije svega molekule vode) se mikrovalovima snažno pokreću. Tako se namirnica zagrijava izvana prema unutra. Što namirnica sadrži više vode, to se ona brže zagrijava ili kuha.

Prednosti mikrovalova

- Namirnice se načelno mogu pripremati s malim dodatkom tekućine ili masnoće ili bez njih.
- Vremena odmrzavanja, zagrijavanja ili pripreme su kraća nego kod ploča za kuhanje ili pećnica.
- Vitamini, minerali, prirodne boje i vlastiti okus namirnice ostaju velikoj mjeri zadržani.

Odabir posuđa

Kako bi mikrovalovi mogli doći do namirnice, posuđe mora propuštati mikrovalove. Mikrovalovi prodiru kroz porculan, staklo, karton, plastiku ali ne i metal. Ne upotrebljavajte metalno posuđe ili posuđe koje sadrži metal. Metal reflektira mikrovalove, tako da mogu nastati iskre i mikrovalovi se ne apsorbiraju.

 Opasnost od ozljeda previsokim tlakom u zatvorenim spremnicima ili bocama

Kod zagrijavanja se u zatvorenim posudama ili bocama stvara tlak koji može uzrokovati eksploziju.

Nikada ne zagrijavajte krute ili tekuće namirnice u zatvorenim posudama ili bocama.

Posude prethodno otvorite, a kod dječjih bočica prethodno skinute poklopac i dudu.

 Opasnost od požara zbog neprikladnog posuđa u načinima rada s mikrovalovima.

Posuđe koje nije namijenjeno korištenju u mikrovalnoj pećnici može se uništiti i oštetiti pećnicu.

U načinu rada s mikrovalovima koristite samo posuđe koje je prikladno za način rada s mikrovalovima.

Materijal i oblik upotrijebljenog posuđa utječe na vrijeme zagrijavanja i pripreme jela.

Okrugle i ovalne plitke posude pokazale su se dobrim odabirom. Ravnomjernost zagrijavanja namirnica u takvim oblicima je bolja nego kod pravokutnih posuda.

Prikladno posuđe

 Opasnost od požara zapaljivim materijalima.

Jednokratne posude od plastike, papira i ostalih zapaljivih materijala se mogu zapaliti i oštetiti pećnicu.

Pećnicu nemojte ostavljati bez nadzora ako namirnice zagrijavate ili pripremate u jednokratnim posudama od plastike, papira ili drugog zapaljivog materijala.

Možete koristiti sljedeće posuđe i materijale:

- Vatrootporno staklo i staklo-keramiku
Iznimka: kristalno staklo, budući da ono sadrži olovu i može puknuti.
- Porculan
 - bez metalnih dekora
Metalni dekori (primjerice zlatni rubovi ili kobaltno plava boja) mogu prouzročiti iskrenje.
 - bez šupljih ručki
U šuplje ručke može stići vlaga, tako da se kroz isparavanje stvara jači tlak, koji može eksplozivno uništiti šuplje tijelo.

- Neobojano kamo posuđe i kamo posuđe s podglazurnim bojama

 Opasnost od ozljeda uslijed vrućeg posuđa.

Kamenina može postati vruća.

Navucite rukavice za lonce, kada koristite kamo posuđe.

- Plastično posuđe i jednokratne spremnike od plastike u načinu rada Mikrovalovi 

Savjet: Zbog okoliša nemojte koristiti spremnike za jednokratnu uporabu.

Plastično posuđe mora biti otporno na temperature od najmanje 110°C. Plastično posuđe se može izobličiti te se plastika može naći u jelu.

Plastično posuđe upotrebljavajte samo u načinu rada Mikrovalovi .

Plastično posuđe ne upotrebljavajte u načinima rada MV + Automatsko pečenje , MV + Vrući zrak plus , MV + Roštilj  ili MV + Roštilj s kruž. zraka .

- Mikrovalno plastično posuđe
U specijaliziranoj prodavaonici postoji i posebno plastično posuđe predviđeno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
- Plastično posuđe od stiropora
Za kratkotrajno zagrijavanje namirnica

Način rada s mikrovalovima

- Plastične vrećice za kuhanje
Možete upotrijebiti za grijanje i pripremu sadržaja ako ste prethodno izbušili rupe na vrećici. Para može izaći kroz rupice. Time se sprječava povećanje pritiska i pucanje vrećice. Osim toga, postoje specijalne vrećice za kuhanje na pari i pečenje, koje se ne moraju probušiti. Molimo pridržavajte se uputa na ambalaži.
- Vrećice i crijeva za pečenje
Pročitajte upute proizvođača.

 Opasnost od požara uslijed metalnih dijelova.

Metalni dijelovi kao metalne kvačice ili plastične i papirne kvačice s uloženom žicom mogu zagrijati zapaljive materijale tako jako, dok se isti ne zapale.

Nemojte upotrebljavati metalne kvačice, kao ni plastične i papirnate spojnica sa žicom.

Savjet: Metalni kalupi su manje prikladni za načine rada s mikrovalovima, s obzirom da metal reflektira mikrovalove. Mikrovalovi stoga mogu doseći kolač samo odozgo, tako da se vrijeme pripreme produžuje. Kada koristite metalne kalupe, postavite kalup tako na staklenu posudu da isti ne dodiruje stjenke pećnice. Ako se stvaraju iskre, ne upotrebljavajte više taj kalup u načinima rada s mikrovalovima.

- **Isporučena** rešetka je u pravilu prikladna samo za postupke pripreme u načinima rada MV + Automatsko pečenje , MV + Vrući zrak plus , MV + Roštilj  i MV + Roštilj s kruž. zraka  kao i u načinima rada bez mikrovalova (umetnuta na jednu razinu).

- Metalni kalupi za pečenje u načinima rada MV + Automatsko pečenje , MV + Vrući zrak plus , MV + Roštilj  i MV + Roštilj s kruž. zraka  kao i načinima rada bez mikrovalova
- Aluminijске posude bez poklopca za odmrzavanje i zagrijavanje gotovih jela
Namirnice se zagrijavaju samo odozgo. Ako izvadite gotovo jelo iz aluminijске posude i stavite u posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici, raspodjela topline je općenito ravnomjernija.

Prilikom uporabe aluminijskih posuda i folije može doći do pucketanja i stvaranja iskri.

Stoga aluminijске posude nemojte stavljati na rešetku, već na staklenu posudu.

Aluminijске posude i folije ne smiju dodirivati stjenke prostora za pripremu jela i moraju biti odmaknute barem 2 cm od stjenke prostora za pripremu jela.

- Metalni ražnjići i kvačice
Komad mesa mora biti puno veći od metalnog ražnjića i kvačica.

Neprikladno posuđe

Kod posuđa sa šupljim ručkama i ručkom poklopca u prazne ručke može dosjeti vлага. Isparavanjem vlage stvara se jači pritisak, koji može eksplozivno uništiti šuplje dijelove (iznimka: otvor se dovoljno odzračuju).

Za pripremu jela ne upotrebljavajte posuđe sa šupljim ručkama i šupljom ručkom na poklopcu.

Slijedeće posuđe i materijale **ne** smijete upotrebljavati:

- Metalne rešetke (osim isporučene rešetke) načelno **nisu** prikladne za uporabu u načinu rada
Mikrovalovi .
- Metalne posude
- Aluminijска folija
Iznimka: Kod nejednakih komada mesa, primjerice peradi, ravnomjeran učinak odmrzavanja, zagrijavanja ili pripreme postići ćeete ako posljednjih nekoliko minuta prekrijete tanke dijelove malim komadima aluminijске folije.
- Metalne kvačice, plastične ili papirnate spojnice sa žicom
- Plastične čašice s nepotpuno skinutim aluminijskim poklopcem
- Kristalno staklo
- Pribor za jelo i posuđe s metalnim dekorom (primjerice pozlaćenim ili obrubom od kobalta)
- Posuđe sa šupljim drškama


- Plastično posuđe koje sadrži melamin
Melamin preuzima energiju i zbog toga se jako zagrijava.
Prilikom kupovine se raspitajte od kojeg je materijala izrađeno posuđe.
- Drvene posude
Voda u drvu isparava tijekom pripreme jela. Tako se drvo isušuje i nastaju pukotine.

Način rada s mikrovalovima

Ispitivanje posuđa

Neprikladno posuđe može u načinu rada s mikrovalovima prouzrokovati iskrenje ili pucketanje. Ako niste sigurni da li je posuđe od stakla, porculana ili kamena prikladno, ispitajte posuđe.

Ovim ispitivanjem ne mogu se prepoznati šuplji prostori u drškama.




- Gurnite staklenu posudu na razinu 1 i postavite prazno posuđe u sredinu staklene posude.

- Zatvorite vrata.
- Odaberite način rada Mikrovalovi .
- Podesite najjaču snagu mikrovalova (1000 W) i vrijeme pripreme od 30 sekundi.
- Pokrenite postupak.
- Pažljivo promatrajte ispitivanje posuđa tijekom čitavog vremena.
- Kod iskrenja ili pucketanja odmah otvorite vrata.

Kada dođe do iskrenja ili čujete pucketanje, ispitivano posuđe nije prikladno za korištenje u načinima rada s mikrovalovima.

Način rada s mikrovalovima

Poklopac



Savjet: Poklopac je dostupan u trgovini.

- Sprečava prekomjerno izlaženje vodene pare, posebice kod dužeg zagrijavanja.
- Ubrzava postupak zagrijavanja namirnice.
- Sprečava isušivanje namirnice.
- Sprečava nastajanje zaprljanja u prostoru za pripremu jela.
- Tijekom pripreme u načinu rada Mikrovalovi koristite poklopac prikladan za uporabu s mikrovalovima, od stakla ili plastike.

Možete upotrijebiti i prozirnu foliju koja je predviđena za uporabu u mikrovalnoj pećnici (uobičajena prozirna folija za uporabu u kućanstvu može se izobličiti i stopiti s namirnicom zbog vrućine).

Materijal od kojeg je poklopac izrađen podnosi temperature do maksimalno 110°C. Kod viših temperaturi (primjerice u načinima rada Roštilj ili Vrući zrak plus) plastika se može izobličiti i stopiti s jelom. Koristite poklopac samo u načinu rada Mikrovalovi .

Poklopac ne smije hermetički zatvorići posudu. Kod posuda manjeg promjera može se dogoditi da vodena para ne može izaći. Poklopac će postati prevruć i može se rastaliti. Koristite posude dovoljno velikog promjera.

- Poklopce **nemojte** upotrebljavati prilikom zagrijavanja sljedećih namirnica:
 - Panirane namirnice
 - Namirnice koja trebaju dobiti hrskavu koricu (primjerice tost)
 - Namirnice, koje se mogu zagrijavati u načinima rada MV + Automatsko pečenje , MV + Vrući zrak plus , MV + Roštilj ili MV + Roštilj s kruž. zraka

Upravljanje

- Uključite pećnicu.

Prikazuje se glavni izbornik.

- Umetnите namirnice u prostor za pripremu jela.

- Odaberite željeni način rada.

Prvo se pojavljuje način rada. Ovisno o načinu rada pojavljuju se jedna za drugom predložena temperatura, predložena snaga i vrijeme pripreme.

- Po potrebi promijenite predložene vrijednosti za postupak pripreme te podešite vrijeme pripreme.

Temperaturu možete naknadno promjeniti putem područja za navigaciju, snagu mikrovalova senzorskom tipkom /W i vrijeme pripreme senzorskom tipkom .

- Svaki unos potvrdite s **OK**. Potvrdom temperature pokrećete postupak pripreme u načinu rada **bez** mikrovalova.

U načinima rada **s** mikrovalovima prikazuje se podešena snaga mikrovalova i podešeno vrijeme pripreme.

- Postupak pripreme u načinima rada **s** mikrovalovima pokrenite senzorskom tipkom **OK**.

Odvija se postupak pripreme jela.

Kad ste podešili temperaturu, možete pratiti porast temperature. Kad se postigne odabrana temperatura, oglašava se zvučni signal.

Stvaranje mikrovalova prestaje čim se prekine postupak pripreme ili se otvore vrata. Postupak pripreme se može nastaviti senzorskom tipkom **OK**.

- Nakon postupka pripreme jela odaberite senzorsku tipku odabranog načina rada, kako biste završili postupak pripreme.

- Izvadite namirnice iz prostora za pripremu jela.

- Isključite pećnicu.

Promjena vrijednosti i postavki za postupak pripreme jela

Dok se odvija postupak pripreme jela ovisno o načinu rada možete promijeniti vrijednosti ili postavke za taj postupak pripreme.

Ovisno o načinu rada možete promijeniti sljedeće postavke:

- Temperatura
- Snaga
- Vrijeme pripr.
- Završetak u
- Početak u

Promjena temperature

Preporučenu temperaturu možete trajno podesiti u skladu s Vašim osobnim navikama pripreme putem Ostali  | Postavke  | Preporučene temperature.

- Odaberite tipku sa strelicom \wedge ili \vee ili priđite prstom udesno ili ulijevo u području .

Potrebna temperatura se pojavljuje na zaslonu.

- Područjem za navigaciju promijenite potrebnu temperaturu.

Temperatura se mijenja u koracima po 5°C .

- Potvrdite s *OK*.

Postupak pripreme dalje se odvija s promijenjenom potrebnom temperaturom.

Promjena snage mikrovalova

Snagu mikrovalova možete promijeniti u načinu rada Mikrovalovi  i u načinima rada s mikrovalovima.

Preporučenu snagu možete trajno podesiti u skladu s Vašim osobnim navikama pripreme putem Ostali  | Postavke  | Preporučene snage.

- Odaberite senzorsku tipku /W.

Na zaslonu se prikazuje podešena snaga mikrovalova.

- Snagu mikrovalova promijenite putem područja za navigaciju.

Možete podesiti sljedeću snagu mikrovalova: 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W, 1000 W.

- Potvrdite s *OK*.

Postupak pripreme dalje se odvija s promijenjenom mikrovalnom snagom.

Upravljanje

Podešavanje vremena pripreme

Na rezultat pripreme jela može negativno utjecati ako između umetanja namirnice koja se priprema i početka pripreme protekne dulje vrijeme. Sve je namirnice mogu promijeniti boju ili se čak pokvariti.

Kod pečenja, tjesto bi se moglo isušiti a djelovanje sredstva za dizanje tjestova oslabiti.

Odaberite što kraće vrijeme do početka postupka pripreme.

Umetnuli ste namirnicu u prostor za pripremu jela, odabrali ste način rada i potrebne postavke kao primjericu temperaturu.

Unosom Vrijeme pripr., Završetak u ili Početak u putem senzorske tipke \oplus možete automatski isključiti ili uključiti i isključiti postupak pripreme jela.

– Vrijeme pripr.

Podešavate vrijeme koje je potrebno za pripremu jela. Po isteku ovog vremena prostor za pripremu jela se automatski isključuje. Maksimalno vrijeme pripreme, koje se može podesiti, ovisi o odabranom načinu rada.

– Završetak u

Određujete vrijeme kada postupak pripreme jela treba završiti. Osvjetljenje prostora za pripremu jela se u tom trenutku automatski isključuje.

– Početak u

Ova se funkcija prikazuje u izborniku tek kada ste podesili Vrijeme pripr. ili Završetak u. Pomoću Početak u podešavate vrijeme kada postupak pripreme jela treba započeti. Osvjetljenje prostora za pripremu jela se u tom trenutku automatski uključuje.

■ Odaberite senzorsku tipku \oplus .

■ Podesite željena vremena.

■ Potvrdite s OK.

■ Odaberite senzorsku tipku \leftarrow kako biste se vratili u izbornik odabranog načina rada.

Promjena podešenog vremena pripreme

- Odaberite senzorsku tipku ⏴.
- Odaberite željeno vrijeme.
- Potvrdite s OK.
- Odaberite Izmijeniti.

Ova se točka izbornika ne pojavljuje kada želite promijeniti vrijeme pripreme u načinu rada s mikrovalovima, jer vrijeme pripreme uvijek mora biti podešeno.

Vrijeme je na svjetloj podlozi.

- Promijenite podešeno vrijeme.
- Potvrdite s OK.
- Odaberite senzorsku tipku ↪ kako biste se vratili u izbornik odabranog načina rada.
- Postupak pripreme u načinima rada s mikrovalovima nastavite senzorskom tipkom OK.

Postavke se brišu kod nestanka električnog napajanja.

Savjet: U načinu rada Mikrovalovi  vrijeme pripreme možete podesiti i putem područja za navigaciju.

Brisanje podešenog vremena pripreme

U načinu rada s mikrovalovima možete obrisati samo podešena vremena za Završetak u i Početak u. Vrijeme pripreme uvijek mora biti podešeno.

- Odaberite senzorsku tipku ⏴.
- Odaberite željeno vrijeme.
- Potvrdite s OK.
- Odaberite Brisati.
- Potvrdite s OK.
- Odaberite senzorsku tipku ↪ kako biste se vratili u izbornik odabranog načina rada.

Ako brišete u načinu rada **bez** mikrovalova Vrijeme pripreme, također se brišu podešena vremena za Završetak u i Početak u.

Ukoliko obrišete Završetak u ili Početak u postupak pripreme jela započinje s podešenim vremenom pripreme.

Prekid postupka u načinu rada Mikrovalovi

Postupak pripreme jela možete prekinuti u načinu rada Mikrovalovi  te možete zaustaviti vrijeme pripreme.

Tijekom odvijanja postupka pripreme, svijetli senzorska tipka OK.

- Odaberite senzorsku tipku OK.

Postupak pripreme je prekinut, a vrijeme pripreme zaustavljeno.

Senzorska tipka OK svijetli.

- Odaberite senzorsku tipku OK.

Postupak pripreme se nastavlja, a vrijeme pripreme se dalje odvija.

Upravljanje

Prekid postupka pripreme

- Odaberite senzorsku tipku odabranog načina rada ili senzorsku tipku .
- Kad se pojavi Prekid postupka potvrđite s **OK**.

Potom se isključuje grijanje prostora za pripremu jela i osvjetljenje istog. Pođesno vrijeme trajanja pripreme se briše.

Prikazuje se glavni izbornik.

Prethodno zagrijavanje prostora za pripremu jela

Funkcija Booster služi za brzo zagrijavanje prostora za pripremu jela u pojedinim načinima rada.

Prethodno zagrijavanje prostora za pripremu jela potrebno je samo za malobrojne pripreme jela.

- Većinu pripremljenih jela možete staviti u hladan prostor za pripremu jela kako bi se iskoristila toplina već i tijekom faze zagrijavanja.
- Prethodno zagrijte prostor za pripremu kod pripreme tijesta za kruh kao i rozbifa te filea u načinu rada **Vrući zrak plus** .

Booster

Funkcija Booster služi za brzo zagrijavanje prostora za pripremu jela.

Kao tvornička postavka ova je funkcija uključena za sljedeće načine rada (Ostali  | Postavke  | Booster | Uključiti):

- Vrući zrak plus 
- Automatsko pečenje 

Kada postavite temperaturu iznad 100°C i uključite funkciju Booster, prostor za pripremu se pomoću brže faze zagrijavanja zagrijava na podešenu temperaturu. Pri tome se gornji grijач, prstenasti grijач i ventilator istovremeno uključuju.

Osjetljiva tijesta (primjerice biskvit, sitna peciva) s funkcijom Booster prebrzo potamne odozgo.

Kod ovih priprema isključite funkciju Booster.

Isključivanje Booster za postupak pripreme

- Odaberite postavku **Booster | Isključiti**, prije no što odaberete željeni način rada.

Funkcija Booster isključena je tijekom faze zagrijavanja. Samo pripadajući grijaci za odabrani način rada prethodno zagrijavaju prostor za pripremu.

Ukoliko se ponovno želite pokrenuti postupak pripreme s funkcijom Booster, odaberite postavku **Booster | Uključiti**, kako biste ponovno uključili funkciju.

Ove funkcije može koristiti samo kada nije u tijeku neki drugi postupak pripreme.

Uvijek koristite staklenu posudu.

Brzi MV

Kada odaberete senzorsku tipku  uključuju se mikrovalovi s određenom snagom i vremenom pripreme, primjerice za zagrijavanje tekućine.

Prethodno je određena maksimalna snaga mikrovalova od 1000 W i vrijeme pripreme od 1 minute.

Možete mijenjati snagu mikrovalova i vrijeme pripreme. Maksimalno podesivo vrijeme pripreme pritom ovisi o odabranoj snazi mikrovalova (pogledajte poglavljie „Postavke“, odlomak „Brzi MV“).

- Odaberite senzorsku tipku .
- Višestrukim odabirom vrijeme pripreme možete postepeno produžiti.

Prikazuje se preostalo vrijeme.

Postupak pripreme u svakom trenutku možete prekinuti i nastaviti senzorskom tipkom **OK** ili prekinuti senzorskom tipkom .

Po isteku postupka pripreme pojavljuje se **Završeno** te se oglašava zvučni signal.

- Odaberite senzorsku tipku .

Prikazuje se glavni izbornik.

Kokice

Kada odaberete senzorsku tipku  uključuju se mikrovalovi s određenom snagom i vremenom pripreme.

Prethodno je podešena snaga mikrovalova od 850 W i vrijeme pripreme od 2:50 minuta. Takve postavke u skladu su s preporukama većine proizvođača kokica namijenjenih pripremi u mikrovalnoj pećnici.

Vrijeme pripreme možete podesiti na maksimalno 4 minute. Snaga mikrovalova je podešena i ne može se mijenjati (pogledajte poglavje „Postavke“, odlomak „Kokice“).

- Odaberite senzorsku tipku .

Prikazuje se preostalo vrijeme.

Postupak pripreme u svakom trenutku možete prekinuti i nastaviti senzorskom tipkom **OK** ili prekinuti senzorskom tipkom .

Jednokratne posude od papira i ostalih zapaljivih materijala se mogu zapaliti i oštetiti pećnicu.

Pećnicu tijekom postupka pripreme ne ostavljajte bez nadzora i pridržavajte se uputa na pakiranju.

Po isteku postupka pripreme pojavljuje se **Završeno** te se oglašava zvučni signal.

- Odaberite senzorsku tipku .

Prikazuje se glavni izbornik.

Automatski programi

Brojni automatski programi vode praktično i sigurno do optimalnih rezultata pripreme.

Kategorije

Automatski programi  su zbog bolje preglednosti razvrstani po kategorijama. Jednostavno odaberite automatski program koji je odgovarajući za jelo koje pripremate i slijedite upute na zaslonu.

Uporaba automatskih programa

- Odaberite Automatski programi .

Pojavljuje se popis za odabir.

- Odaberite željenu kategoriju (primjerice Kolači).

Prikazuju se automatski programi koje imate na raspolaganju u odabranoj kategoriji.

- Odaberite željeni automatski program.
- Slijedite upute na zaslonu.

Napomene za primjenu

- Kao pomoć kod korištenja automatskih programa poslužit će Vam isporučeni recepti. S istim automatskim programom mogu se pripremati i jela prema sličnim receptima, ali s drugačijim količinama.
- Nakon postupka pripreme jela pričekajte da se prostor za pripremu jela prvo ohladi na sobnu temperaturu prije nego što pokrenete automatski program.
- Kod nekih se automatskih programa pećnica mora unaprijed zagrijati prije nego što se jelo umetne u prostor za pripremu jela. Na zaslonu se prikazuje odgovarajuća napomena s podatkom o vremenu.
- Kod nekih je automatskih programa nakon određenog vremena potrebno dodati tekućinu. Na zaslonu se prikazuje odgovarajuća napomena s podatkom o vremenu (npr. za dodavanje tekućine).
- Prikaz trajanja automatskog programa predstavlja samo okvirnu vrijednost. Trajanje programa može se, ovisno o postupku pripreme jela, skratiti ili produžiti. Na promjenu trajanja može utjecati i početna temperatura mesa.

U ovom ćete poglavlju pronaći informacije za sljedeće primjene:

- Odmrzavanje
- Zagrijavanje
- Kuhanje
- Ukuhavanje
- Duboko zamrznuti proizvodi/Gotova jela

Odmrzavanje

Kada se namirnica nježno odmrzava, vitamini i hranjivi sastojci ostaju očuvani.

■ Koristite jedan od sljedećih načina rada:

- Način rada Odmrzavanje  Podešavate temperaturu odmrzavanja.
- Način rada Mikrovalovi  Podešavate snagu mikrovalova i trajanje odmrzavanja.

 Opasnost od infekcije zbog stvaranja klica.

Klice poput salmonele mogu izazvati teška trovanja hranom.

Kod odmrzavanja ribe i mesa (pogotovo peradi) vodite računa o čistoći. Tekućinu koja je nastala prilikom odmrzavanja, ne smijete koristiti. Obradite namirnice odmah nakon odmrzavanja.

Savjeti

- Stavite zamrznute namirnice bez ambalaže u staklenu posudu ili u zdjel da se otope.
- Za odmrzavanje peradi koristite staklenu posudu s položenom rešetkom. Tako namirnica koja se odmrzava ne leži u tekućini od odmrzavanja.
- Meso, perad ili riba ne moraju prije pripreme biti u potpunosti odmrznuti. Dovoljno je da se odmrzne površinski sloj. Površinski sloj tada postaje dovoljno mekan da može upiti začine.

Korištenje Odmrzavanje načina rada

Ovaj način rada osmišljen je za nježno odmrzavanje namirnica.

- Odaberite Odmrzavanje .
- Po potrebi promijenite preporučenu temperaturu.

Regulira se cirkuliranje zraka u prostoru za pripremanje jela i zamrznuta namirnica se sporo odmrzava.

Korištenje Mikrovalovi načina rada

Alternativno odmrzavanju možete koristiti način rada Mikrovalovi . Podešavate snagu mikrovalova i trajanje odmrzavanja.

Potrebno vrijeme ovisi o svojstvima, količini i početnoj temperaturi namirnice. Pazite i na vrijeme izjednačavanja.

Upotrebljavajte posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu.

- Odaberite Mikrovalovi .
- Ovisno o namirnici podesite snagu mikrovalova i vrijeme odmrzavanja, koji su dani u tablici.
- Načelno treba odabrati srednje vrijeme.
- Gurnite namirnicu na staklenu posudu u razinu 1 u prostor za pripremu jela.

Dodatne primjene

Odmrzavanje u načinu rada Mikrovalovi

| Namirnica koja se odmrzava | Količina |  [W] |  [min] |  ¹ [min] |
|---|-----------|---|---|---|
| Maslac | 250 g | 80 | 8–10 | 5–10 |
| Mlijeko | 1000 ml | 450 | 12–16 | 10–15 |
| Pješčani kolač (3 komada) | oko 300 g | 150 | 4–6 | 5–10 |
| Voćni kolač (3 komada) | oko 300 g | 150 | 6–8 | 10–15 |
| Kolač s maslacem (3 komada) | oko 300 g | 150 | 6–8 | 5–10 |
| Torta sa slatkim vrhnjem, torta s kremom (3 komada) | oko 300 g | 80 | 4–4:30 | 5–10 |
| Pecivo od dizanog ili lisnatog tijesta (3 komada) | oko 300 g | 150 | 6–8 | 5–10 |

 Snaga mikrovalova,  Vrijeme odmrzavanja,  Vrijeme izjednačavanja

¹ Ostavite namirnicu da odstoji na sobnoj temperaturi. Tijekom tog vremena izjednačavanja temperatura se unutar namirnice ravnomjerno raspoređuje.

Zagrijavanje

Obvezno pogledajte poglavlje „Sigurnosne napomene i upozorenja“, odložak „Propisna uporaba“.

 Opasnost od ozljeda vrućom namirnicom.

Ako su namirnice za bebe i djecu previše zagrijane, djeca se mogu opeći.

Hranu za bebe i djecu zagrijavajte samo 30-60 sekundi na 450 W.

Nakon zagrijavanja obavezno promješajte, odnosno promučkajte namirnicu, posebice hranu za dojenčad i djecu i probajte hranu, kako se djeca ne bi opekla.

 Opasnost od ozljeda previsokim tlakom u zatvorenim spremnicima ili bocama.

Kod zagrijavanja se u zatvorenim posudama ili bocama stvara tlak koji može uzrokovati eksploziju.

Nikada nemojte zagrijavati namirnice ili tekućine u zatvorenim posudama ili bocama. Posude prethodno otvorite, a kod dječjih boćica prethodno skinite poklopac i dudu.

Opasnost od ozljeda vrućom tekućinom.

Kod kuhanja, a naročito kod naknadnog zagrijavanja tekućina u načinu rada Mikrovalovi  može se dogoditi da je temperatura vrenja dođe dosegnuta, ali da se tipični mjehurići pare još ne pojavljuju. Tekućina ne vrije ravnomjerno.

Takav zaostatak vrenja može dovesti trenutnog eksplozivnog kipljenja, tako da se prilikom vađenja posude možete opeći o vruću tekućinu. U nepovoljnim uvjetima tlak može biti toliko jak, da se vrata sama otvore. Tekućinu promiješajte prije zagrijavanja ili kuhanja.

Nakon zagrijavanja pričekajte barem 20 sekundi, prije nego što izvadite posudu iz prostora za pripremu jela. Tijekom zagrijavanja u posudu možete dodatno staviti stakleni štapić ili sličan predmet ukoliko ga imate na raspolaganju.

Dodatne primjene

Korištenje Mikrovalovi načina rada

Način rada Mikrovalovi  dobar je za zagrijavanje.

Potrebno vrijeme ovisi o svojstvima, količini i početnoj temperaturi namirnice. Namirnicama iz hladnjaka primjerice je potrebno više vremena za zagrijavanje nego namirnicama koje se čuvaju na sobnoj temperaturi. Pazite i na vrijeme izjednačavanja.

Upotrebljavajte posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu.

Uvijek upotrebljavajte poklopac, osim kad podgrijavate pečena panirana jela.

- Namirnicu koja se zagrijava postavite s poklopcem na staklenu posudu.
- Gurnite staklenu posudu na razinu 1 u prostor za pripremu jela.
- Odaberite Mikrovalovi .
- Ovisno o namirnici podesite snagu mikrovalova i vrijeme pripreme. Vrijednosti za pojedine namirnice naći ćete u tablici.
- Namirnicu više puta okrenite, razrežite ili promiješajte. Vanjske slojeve promiješajte prema sredini jer se rubovi brže zagrijavaju.



Opasnost od opeklina vrućim površinama.

Pećnica se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijanje, prostor za pripremu jela i pribor. Na donjoj se strani posuđa mogu nakupiti kapljice vode.

Za rukovanje vrućom pećnicom i prilikom vađenja vrućeg posuđa navucite kuhinske rukavice.

Vrijeme izjednačavanja je vrijeme mirovanja, u kojima se temperatura u namirnicama ravnomjerno raspoređuje.

- Ostavite namirnicu da nakon zagrijavanja odstoji na sobnoj temperaturi nekoliko minuta kako bi se temperatura unutar namirnice ravnomjerno raspodijelila.

Zagrijavanje s načinom rada Mikrovalovi

| Napitak/ Jelo | Količina |  [W] |  [min] |  [min] |
|--|--------------------------|---|---|--|
| Napitci (temperatura isprijanja 60–65°C) | 1 šalica/1 čaša (200 ml) | 1000 | 0:50–1:10 | – |
| Dječja boćica (mlijeko) ² | oko 200 ml | 450 | 0:50–1:00 ³ | 1 |
| Hrana za djecu ³ | 1 čaša (200 g) | 450 | 0:30–1:00 | 1 |
| Pečeni odresci s umakom ³ | 200 g | 600 | 3:00–5:00 | 1 |
| Prilozi ³ | 250 g | 600 | 3:00–5:00 | 1 |

 Snaga mikrovalova,  Vrijeme pripreme,  Vrijeme izjednačavanja

¹ Ostavite namirnicu da odstoji na sobnoj temperaturi. Tijekom tog vremena izjednačavanja temperatura se unutar namirnice ravnomjerno raspoređuje.

² Spriječite pojavljivanje kožice na površini tekućine tako da prije zagrijavanja promiješate tekućinu. Nakon zagrijavanja pričekajte barem 20 sekundi, prije nego što izvadite posudu iz prostora za pripremu jela. Tijekom zagrijavanja u posudu možete dodatno staviti staklene štapiće ili slični predmet ukoliko ga imate na raspolaganju.

³ Vremena vrijede za početnu temperaturu namirnice od oko 5°C.

Kod namirnica koja se običajeno ne spremaju u hladnjak polazi se od sobne temperature od oko 20°C.

Namirnice zagrijavajte na temperaturi od 70–75°C (uz iznimku hrane za dojenčad i osjetljivih umaka).

Dodatne primjene

Kuhanje

Obvezno pogledajte poglavlje „Sigurnosne napomene i upozorenja“, odložak „Propisna uporaba“.

Kada zagrijavate ili pripremate namirnice s tvrdom kožicom ili ljuškom, kao što su rajčice, kobasice, krumpir u ljuisci, patlidžani, one se mogu rasprsnuti.

Ove namirnice unaprijed više puta probodite ili ogulite tako da para koja nastaje može izaći.

Kada u mikrovalnoj pećnici zagrijavate jaja u ljuisci ista se mogu raspuknuti, čak i nakon vađenja iz prostora za pripremu jela.

Jaja u ljuisci kuhajte samo u posebnom posudu. Tvrdo kuhanja jaja nemojte zagrijavati u načinu rada Mikrovalovi .

Savjeti

- Namirnicu više puta okrenite, razrežite ili promiješajte. Vanjske slojeve promiješajte prema sredini jer se rubovi brže zagrijavaju.
- U načinima rada s mikrovalovima koristite samo posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu i pećnicu.
- Za pečenje koristite po mogućnosti automatske programe.
- Kod načina rada MV + Roštilj s kruž. zraka  i MV + Roštilj  uvijek pripremajte bez poklopca jer se namirnica inače neće zapeći.
- Za način rada Mikrovalovi  odaberite snagu mikrovalova od 850 W za zakuhavanje a 450 W za nastavak pripreme.
Obratite pažnju na vrijednosti u tablici pečenja na kraju ovog dokumenta.

Preparacija s načinom rada Mikrovalovi

| Juhe/Variva Povrće | [g] | 850 W [min] | + | 450 W [min] | ¹ [min] |
|-----------------------------|------|----------------|---|----------------|-----------------------|
| Varivo | 1500 | 10 | + | 20 | 1 |
| Juha | 1500 | 11 | + | 24 | 1 |
| Grašak | 500 | 5 | + | 10 | 2 |
| Grašak (zamrznuti) | 450 | 5 | + | 12 | 2 |
| Mrkva | 500 | 5 | + | 10 | 2 |
| Komadići brokule | 500 | 6 | + | 8 | 2 |
| Brokula (zamrznuta) | 450 | 5 | + | 11 | 2 |
| Komadići cvjetače | 500 | 6 | + | 10 | 2 |
| Štapići korabice | 500 | 3 | + | 8 | 2 |
| Šparoge | 500 | 5 | + | 8 | 2 |
| Poriluk | 500 | 5 | + | 8 | 2 |
| Poriluk (zamrznuti) | 450 | 5 | + | 8 | 2 |
| Kriške paprike | 500 | 5 | + | 10 | 2 |
| Mahune, zelene | 500 | 4 | + | 12 | 2 |
| Prokulica | 500 | 5 | + | 12 | 2 |
| Prokulica (zamrznuta) | 450 | 5 | + | 10 | 2 |
| Miješano povrće (zamrznuto) | 450 | 5 | + | 12 | 2 |

Težina, Vrijeme pripreme, Vrijeme izjednačavanja

¹ Ostavite namirnicu da odstoji na sobnoj temperaturi. Tijekom tog vremena izjednačavanja temperatura se unutar namirnice ravnomjerno raspoređuje.

Dodatne primjene

Ukuhavanje

 Opasnost od infekcije zbog stvaranja klica.

Prilikom ukuhavanja mahunarki i mesa mogu se stvoriti spore botulinum toksina, što dovodi do ozbiljnog trovanja. Ove se spore ubijaju daljnjim zagrijavanjem unutar 2 dana nakon prvog vrenja.

Mahunarke i meso nakon hlađenja **uvijek** zahuđajte još jednom.

 Opasnost od ozljeda previsokim tlakom u zatvorenim visokim posudama i konzervama.

U zatvorenim se limenkama prilikom ukuhavanja ili zagrijavanja stvara previsoki tlak zbog čega mogu prsnuti. Ne ukuhavajte i ne zagrijavajte visoke posude i limenke.

Priprema voća i povrća

Podaci vrijede za najviše 5 staklenki s 0,5 l sadržaja.

Koristite samo posebne staklenke koje možete nabaviti u specijaliziranim prodavaonicama:

- Vrući zrak plus : staklenke za ukuhavanje i staklenke s navojnim čepom
- Mikrovalovi : staklenke za ukuhavanje prikladne korištenju u mikrovalnoj pećnici sa staklenim poklopcom, koje se zatvaraju prozirnom ljepljivom trakom

- Koristite samo besprijeckorne staklenke i gumene brtve.
- Isperite staklenke prije ukuhavanja s vrućom vodom te ih napunite do maksimalno 2 cm ispod ruba.
- Staklenke zatvorite samo prozirnom ljepljivom trakom. Nemojte upotrebljavati metalne kopče, jer iste mogu stvoriti iskre u načinu rada Mikrovalova .
- Stavite staklenu posudu na razinu 1 i na nju postavite staklenke.

Korištenje Vrući zrak plus načina rada

- Odaberite način rada Vrući zrak plus  i temperaturu od 160-170°C.
- Pričekajte dok se u staklenkama ne pojave mjeđurići (dok u staklenkama nastanu ravnomjerni mjeđurići).

Na vrijeme smanjite temperaturu kako bi izbjegli prekuhavanje.

Ukuhavanje voća i krastavaca

- Čim vidite mjeđuriće u staklenkama, podesite temperaturu naknadnog zagrijavanja te ostavite staklenke da se zagrijavaju u prostoru za pripremu za određeno vrijeme.

Ukuhavanje povrća

- Čim vidite mjeđuriće u staklenkama, podesite temperaturu ukuhavanja te kuhatje povrće za određeno vrijeme.
- Nakon ukuhavanja, podesite temperaturu naknadnog zagrijavanja te ostavite staklenke da se zagrijavaju u prostoru za pripremu za određeno vrijeme.

| |  /  |  /  |
|---------------------------|---|---|
| Voće | -/- | 30°C 25-35 min |
| Krastavci | -/- | 30°C 25-30 min |
| Cikla | 120°C 30-40 min | 30°C 25-30 min |
| Mahune (zele-ne ili žute) | 120°C 90-120 min | 30°C 25-30 min |

 Temperatura i vrijeme ukuhavanja, čim se vide mjeđurići

 Temperatura i vrijeme naknadnog zagrijavanja

Korištenje Mikrovalovi načina rada

- Odaberite način rada Mikrovalovi  i snagu mikrovalova od 850 W.
- Pričekajte dok se u staklenkama ne pojave mjeđurići (dok u staklenkama nastanu ravnomjerni mjeđurići). Po staklenki ovaj postupak traje oko 3 minute. Kada imate 5 staklenki vrijeme se onda produžuje na oko 15 minuta.

Na vrijeme smanjite snagu mikrovalova kako bi izbjegli prekuhavanje.

Ukuhavanje voća i krastavaca

- Čim vidite mjeđuriće u staklenkama, isključite pećnicu te ostavite staklenke da se zagrijavaju u prostoru za pripremu za određeno vrijeme.

Ukuhavanje povrća

- Čim vidite mjeđuriće u staklenkama, podesite snagu mikrovalova te kuhatje povrće za određeno vrijeme.
- Nakon ukuhavanja isključite pećnicu te ostavite staklenke da se zagrijavaju u prostoru za pripremu za određeno vrijeme.

| |  /  |  /  |
|---------------------------|---|---|
| Voće | -/- | 25-35 min |
| Krastavci | -/- | 25-30 min |
| Cikla | 450 W 20-30 min | 25-30 min |
| Mahune (zele-ne ili žute) | 450 W 20-30 min | 25-30 min |

 Snaga mikrovalova i vrijeme ukuhavanja, čim se vide mjeđurići

 Vrijeme naknadnog zagrijavanja

Dodatne primjene

Vađenje staklenki nakon ukuhavanja

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Staklenke su nakon ukuhavanja jako vruće.

Kada vadite staklenke navucite kuhijske rukavice.

- Izvadite staklenke iz prostora za pripremu jela.
- Ostavite ih da odstoje oko 24 sata pokrivene krpom na mjestu bez propuha.
- Mahunarke i meso nakon hlađenja unutar 2 dana **uvijek** zakuhajte još jednom.
- Kod staklenki za ukuhavanje uklonite poklopce te zatim provjerite jesu li sve staklenke zatvorene.

Ponovno ukuhajte otvorene staklenke ili ih pohranite na hladno te ukuhano voće ili povrće odmah konzumirajte.

- Provjeravajte staklenke tijekom pohrane. Ako su se staklenke otvorile tijekom vremena skladištenja ili se poklopac izdigao i prilikom otvaranja nije „puknuo”, bacite sadržaj staklenke.

Duboko zamrznuti proizvodi/ Gotova jela

Savjeti za kolače, pizzu i baguette

- Pecite kolače, pizzu ili baguette na rešetki na koju ste položili papir za pečenje.
- Od temperatura navedenih na pakiranju odaberite onu nižu.

Savjeti za pomfrit, krokete i slično

- Ove duboko zamrznute proizvode pecite na staklenoj posudi na koju ste položili papir za pečenje.
- Od temperatura navedenih na pakiranju odaberite onu nižu.
- Nekoliko puta okrenite namirnicu koju pripremate.

Priprema duboko zamrznutih proizvoda/gotovih jela

Nježna obrada namirnica pogoduje Vašem zdravlju.

Pecite kolače, pizzu, pomfrit i slično samo dok ne poprime zlatnožutu boju, a ne do tamno smeđe boje.

- Odaberite način rada i temperaturu navedenu na pakiranju.
- Prethodno zagrijte prostor za pripremu jela.
- Jelo umetnite u prethodno zagrijan prostor za pripremu jela, na razinu koja je preporučena na pakiranju.
- Jelo provjerite nakon kraćeg vremena od onih koje se preporučuju na pakiranju.

Nježna obrada namirnica pogoduje Vašem zdravlju.

Pecite kolače, pizzu, pomfrit i slično samo dok ne poprime zlatnožutu boju, a ne do tamno smeđe boje.

Savjeti za pečenje

- Podesite vrijeme pripreme. Kod pečenja kolača početak se ne bi trebao prerano unaprijed odabrat. Tijesno bi se moglo isušiti, a djelovanje sredstva za dizanje tijesta oslabiti.
- Izbjegavajte svijetle kalupe s tankim stjenkama od sjajnog materijala jer svijetli kalupi utječu na neravnomjeru i slabu zapečenost. Jelo se u ne povoljnim okolnostima neće ispeći.
- Kolače u duguljastim četvrtastim ili izduženim kalupima stavite poprečno u pećnicu kako bi se postigla optimalna raspodjela topline u kalupu i ravnomjerni rezultat pečenja.
- Prilikom pripreme pomfrita, kroketa i sličnog, staklenu posudu obložite parpirom za pečenje.

Napomene o tablicama za pečenje

Tablice za pečenje naći ćete na kraju ovog dokumenta.

Odabir temperature ☰

- Načelno treba odabrati nižu temperaturu. Kod temperatura viših od navedenih skraćuje se vrijeme pripreme, no jelo može biti vrlo neravnomjerno zapečeno, a namirnica možda nije posvuda dobro pečena.

Odabir vremena pripreme ☷

Ako nije drugačije navedeno u tablicama za pečenje, vrijeme vrijedi za prethodno nezagrijanu pećnicu. Ako je prostor za pripremu jela prethodno zagrijan, vrijeme se skraćuje oko 10 minuta.

- Općenito nakon nekog vremena provjerite je li jelo pečeno. Ubodite drvene čačkalice u tijesto.

Ukoliko na čačkalici ne ostaju vlažni tragovi tijesta, tada je namirnica pečena.

Pečenje

Napomene za načine rada

Pregled načina rada s pripadajućim predloženim vrijednostima pronaći ćete u poglavlju „Glavni izbornik i podizbornici”.

Korištenje Automatski programi

- Slijedite upute na zaslonu.

Korištenje Vrući zrak plus

Možete upotrijebiti svaki kalup za pečenje od materijala otpornog na temperaturu.

Koristite ovaj način rada kada pečete istovremeno na više razina.

- 1 razina: kolač u kalupu umetite u razinu 1.
- 1 razina: umetnите plosnate kolače (npr. kolačiće, kolače koji se peku na limu) na razinu 2.
- 2 razine: umetnите namirnice ovisno o visini na razine 1+3 ili 2+3.

Korištenje Eco vrući zrak

Možete upotrijebiti svaki kalup za pečenje od materijala otpornog na temperaturu.

Ovaj način rada koristite za pripremu nabujaka, gratiniranih jela kod kojih se površina treba zapeći.

- Kolač ili nabujke u kalupu umetite u razinu 1.
- Umetnите plosnate kolače (npr. kolačiće, kolače koji se peku na limu) na razinu 2.

Korištenje MV + Vrući zrak plus

Prikladni su vatrostalni kalupi prikladni za mikrovalnu pećnicu (pogledajte poglavje „Način rada s mikrovalovima”, odломak „Odabir posuđa”), poput kalupa za pečenje od vatrostalnog stakla ili keramike, jer mikrovalovi mogu prodrijeti kroz te materijale.

Način rada MV + Vrući zrak plus  posebno je prikidan za pečenje tjestava koja se duže peku, poput dizanog tjestava, tjestava sa svježim sirom, lijevanog tjestava i tjestava koje se mijesi.

Kada se koristi ovaj način rada, skraćuje se vrijeme pečenja.

Obratite pažnju na vrijednosti u tablicama pečenja i receptima, kada birate snagu mikrovalova.

- Umetnите staklenu posudu na razinu 1.
- Kalup za pečenje postavite ne staklenu posudu.

Savjet: Metalni kalupi su manje prikladni za načine rada s mikrovalovima, s obzirom da metal reflektira mikrovalove. Mikrovalovi stoga mogu doseći kolač samo odozgo, tako da se vrijeme pečenja produžuje. Kada koristite metalne kalupe, postavite kalup tako na staklenu posudu da isti ne dodiruje stjenke pećnice. Ako se stvaraju iskre, ne upotrebljavajte više taj kalup u načinima rada s mikrovalovima.

Savjeti za pečenje

- Prethodno zagrijavanje prostora za pripremu je potrebno samo kod pripreme rozbifa i filea. Općenito prethodno zagrijavanje nije potrebno.
- Za pečenje mesa koristite **zatvorenu posudu**, poput pekača. Meso ostaje sočno iznutra. Prostor za pripremu je la ostaje čišći nego kod pečenja na rešetki. Ostaje dovoljno soka od pečenja za pripremu umaka.
- Kada koristite **crijevo ili vrećicu za pečenje**, obratite pažnju na informacije na pakiranju.
- Kada za pečenje koristite **rešetku ili otvorenou posudu za pečenje**, možete nemasno meso premazati masnoćom, obložiti slaninom ili špikati.
- Meso **začinite** te položite u posudu za pečenje. Obložite ga komadićima maslaca ili margarina ili ga prelijte uljem ili masti. Kod velikog pečenja bez masnoće (2-3 kg) i masne peradi dodajte oko 1/8 l vode.
- Tijekom pečenja nemojte dodavati previše tekućine. U suprotnom se meso neće dovoljno **zapeći** izvana. Smeđa boja dobiva se na kraju postupka pripreme. Meso će dobiti dodatnu intenzivnu smeđu boju ako nakon polovice vremena pripreme s posude skinete poklopac.
- Po završetku pečenja izvadite jelo iz prostora za pripremu jela, pokrijte ga te pričekajte **period mirovanja** od oko 10 minuta. Tako će kod rezanja izaci manje soka od pečenja.
- **Perad** će dobiti hrskavu koricu ako se 10 minuta prije kraja postupka pripreme premaže vodom s malo soli.

Napomene o tablicama za pečenje

Tablice za pečenje naći ćete na kraju ovog dokumenta.

- Poštujte navedena temperaturna područja, snagu mikrovalova, razine i vremena. Kod njihovog određivanja uzele su u obzir različite posude za pečenje, komadi mesa i navike kod pečenja.

Odabir temperature

- Načelno treba odabrati nižu temperaturu. Kod temperatura viših od navedenih meso potamni, no ne ispeče se.
- Kod komada mesa koji su teži od 3 kg odaberite 10°C nižu temperaturu od one navedene u tablici za pečenje. Postupak pečenja traje nešto dulje, ali meso će se ravnomjerno ispeći i neće dobiti predebelu koru.
- Kod pečenja na rešetki podesite oko 20°C nižu temperaturu nego kod pečenja u zatvorenoj posudi.

Odabir vremena pripreme

Ako nije drugačije navedeno, vrijeme navedeno u tablici za pečenje vrijedi za prethodno nezagrijanu pećnicu.

- Vrijeme pripreme određujete na način da, ovisno o vrsti mesa, debljinu pečenja [cm] pomnožite s vremenom po cm visine [min/cm]:
 - Govedina/divljač: 15-18 min/cm
 - Svinjetina/teletina/janjetina: 12-15 min/cm
 - Rozbif/file: 8-10 min/cm
- Općenito nakon nekog vremena provjerite je li jelo pečeno.

Pečenje

Savjeti

- Vrijeme pripreme se produžuje kod duboko zamrznutog mesa za oko 20 minuta po kili.
- Duboko zamrznuto meso težine do oko 1,5 kg možete peći bez prethodnog odmrzavanja.

Napomene za načine rada

Pregled načina rada s pripadajućim predloženim vrijednostima pronaći ćete u poglavlju „Glavni izbornik i podizbornici“.

Korištenje Automatski programi

- Slijedite upute na zaslonu.

Korištenje Vrući zrak plus ili Automatsko pečenje

Ovi načini rada su prikladni za pečenje jela od mesa, ribe i peradi sa zapećenom koricom kao i za pečenje rozbifa i filea.

U načinu rada Automatsko pečenje  prostor za pripremu jela se tijekom faze prženja prvo zagrijava na visoku temperaturu za prženje (oko 230°C). Čim se dosegne ova temperatura, pećnica se samostalno regulira na podešenu temperaturu za pripremu jela (temperaturu kojom se nastavlja pečenje).

- Za pečenje upotrijebite posuđe s ručkama otpornim na temperaturu poput pekača, posuda za pečenje, glinenih posuda ili vatrostalnih staklenih kalupova.
- Umetnite rešetku zajedno sa staklenom posudom ili staklenu posudu na razinu 1.

Korištenje MV + Vrući zrak plus ili MV + Automatsko pečenje

Ovi načini rada **nisu** prikladni za pečenje osjetljivih komada mesa poput rozbifa i filea. Meso se ispeče iznutra, a izvana se ne stigne stvoriti hrskava koža.

Način rada MV + Vrući zrak plus  koristite za brzo zagrijavanje i pečenje namirnica s istovremenim dobivanjem boje. U ovom načinu rada najveća je ušteda vremena i energije.

Način rada MV + Automatsko pečenje  koristite za zapeći na visokoj temperaturi i nastavak pripreme na nižoj temperaturi.

Kada koristite načine rada s mikrovalovima, skraćuje se vrijeme pripreme.

Obratite pažnju na vrijednosti u tablicama pečenja i receptima, kada birate snagu mikrovalova.

- Upotrebljavajte samo vatrostalno posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu i to bez metalnog poklopca (pogledajte poglavje „Izbor posuđa za način rada s mikrovalovima“).
- Umetnите rešetku zajedno sa staklenom posudom ili staklenu posudu na razinu 1.

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Ako roštilj pripremate kod otvorenih vrata vrući zrak koji izlazi iz prostora za pripremu jela ne vodi se i ne hlađi automatski preko ventilatora za hlađenje. Upravljački elementi postaju vrući.

Kod pečenja na roštilju zatvorite vrata.

Savjeti za pripremu jela na roštilju

- Za roštilj se preporučuje prethodno zagrijavanje. Za prethodno zagrijavanje odaberite način rada **bez** mikrovvalova.
Roštilj prethodno zagrijte oko 5 minuta sa zatvorenim vratima.
- Meso operite pod hladnom tekućom vodom i osušite. Komade mesa nemojte soliti prije pečenja na roštilju jer će inače izgubiti sok.
- Nemasno meso možete premazati uljem. Nemojte koristiti druge masnoće jer mogu previše potamniti ili stvaraju dim.
- Tanku ribu i komade ribe očistite i posolite. Ribu možete također nakapati limunovim sokom.
- Roštilj načelno pripremajte na rešetki.
- Za pripremu na roštilju rešetku premazite uljem te na nju položite namirnice.

Napomene o tablicama za pečenje

Tablice za pečenje naći ćete na kraju ovog dokumenta.

- Poštujte navedena temperaturna područja, razine i vremena. Kod njihovog određivanja uzete su u obzir različiti komadi mesa i navike kod pečenja.
- Nakon nekog vremena provjerite jelo.

Odabir temperature

U načinima rada Roštilj s kruženjem zraka  i MV + Roštilj s kruž. zraka  odaberite temperaturu.

- Načelno treba odabrati nižu temperaturu. Kod temperatura viših od navedenih meso potamni, no ne ispeče se.

Odabir stupnja roštilja

U načinima rada Roštilj  i MV + Roštilj  odaberite između stupnja 1-3.

- Kada pripremate namirnice većeg promjera i s većim razmakom od grijajuća, odaberite **Stupanj 1**.
- Kada kod primjerice zapečenih jela želite više zapečenosti, odaberite **Stupanj 2**.
- Kada pripremate plosnate namirnice s malim razmakom od grijajuća kratko vrijeme, odaberite **Stupanj 3**.

Priprema jela na roštilju

Odabir vremena pripreme ☰

- Plosnate komade mesa ili ribe pripremajte na roštilju oko 6-8 minuta po strani.
- Pazite da komadi budu jednake debljine tako da vrijeme pripreme ne bude različito.
- Deblje komade pripremajte na roštilju svaku stranu oko 7-9 minuta.
- Rolanu pečenku pripremajte oko 10 minuta po cm promjera.
- Općenito nakon nekog vremena provjerite je li jelo pečeno.

■ Za provjeru pečenosti pritisnite žlicu o mesu. Tako možete vidjeti koliko je meso pripremljeno.

- engleski/rosé

Ako je meso još jako elastično, još je crveno iznutra.

- srednje

Ako meso malo popušta, iznutra je ružičasto.

- jače

Ako meso još jedva popušta, u potpunosti je pečeno.

Savjet: Ako površina većih komada mesa poprimi intenzivnu smeđu boju, ali unutrašnjost još nije pečena, hranu umetnите na nižu razinu ili pecite dalje pri nižoj temperaturi. Tako površina neće suviše potamniti.

Napomene za načine rada

Pregled načina rada s pripadajućim predloženim vrijednostima pronaći ćete u poglavlju „Glavni izbornik i podizbori“.

Kada koristite načine rada s mikrovalovima, skraćuje se vrijeme pripreme.

Obratite pažnju na vrijednosti u tablici pečenja na kraju ovog dokumenta, kada birate snagu mikrovalova.

Korištenje Roštilj s kruženjem zraka ☰ ili MV + Roštilj s kruž. zraka ☰

Ovi načini rada su prikladni za pripremu na roštilju namirnica velikog promjera poput pileteta.

Za tanke namirnice načelno se preporučuje postavka temperature od 220°C, a za namirnice većeg promjera 180-200 °C.

■ Ovisno o visini namirnice, umetnите rešetku na razinu 1 ili 2.

Korištenje Roštilj ☰ ili MV + Roštilj ☰

Ovi načini rada su prikladni za pripremu na roštilju plosnatih namirnica te za zapečenost.

■ Ovisno o visini namirnice, umetnите rešetku na razinu 2 ili 3.

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijanje, prostor za pripremu jela i pribor.

Prije ručnog čišćenja pričekajte da se grijanje, prostor za pripremu jela i pribor prvo ohlade.

 Opasnost od ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.

Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje pećnice nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

Sve vanjske površine mogu se obojiti ili promijeniti boju, ako upotrebljavate neprikladno sredstvo za čišćenje. Posebno se može ošteti prednja strana pećnice ukoliko se koriste sredstva za čišćenje pećnica.

Sve su površine osjetljive na ogrebotine. U određenim okolnostima ogrebotine mogu uzrokovati pucanje staklenih površina.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

Snažna zaprljanja mogu oštetiti pećnicu u određenim okolnostima.

Očistite prostor za pripremu jela, unutarnju stranu vrata i brtvu na vratima čim se ohlade. Ako čekate predugo čišćenje se nepotrebno otežava, a u iznimnim slučajevima je nemoguće.

Ako je pećnica u kvaru, kad je uključena, mikrovalovi se mogu širiti izvan kućišta, što bi bilo opasno za korisnika.

Provjerite jesu li vrata ili brtva na vratima oštećeni. Načine rada s mikrovalovima nemojte upotrebljavati dok uređaj ne popravi servisni tehničar.

Neprikladna sredstva za čišćenje

Kako ne biste oštetili površine, za čišćenje nemojte upotrebljavati sljedeće:

- sredstva za čišćenje koja sadrže sol, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za uklanjanje kamenca na prednjoj stjenci pećnice
- abrazivna sredstva za čišćenje (npr. prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje)
- sredstva za čišćenje koja sadrže otpala
- sredstva za čišćenje plemenitog čelika
- sredstva za čišćenje perilica za posude
- sredstva za čišćenje stakla
- sredstvo za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuhanje
- grube četke i spužvice za ribanje (npr. spužvice za čišćenje lonaca ili korištene spužvice s ostacima sredstva za ribanje)
- gumice za uklanjanje prljavštine
- oštре metalne strugalice
- čeličnu vunu
- točkasto čišćenje s mehaničkim sredstvima za čišćenje
- sredstvo za čišćenje pećnice *
- spirale od plemenitog čelika

Čišćenje i održavanje

- * za tvrdokorna zaprljanja na površinama oplemenjenim PerfectClean slojem

Ako nečistoće dulje stoje, u određenim se okolnostima više ne mogu ukloniti. Ako se koriste više puta, a ne očiste svaki put, kasnije čišćenje bi moglo biti otežano.

Nečistoće je najbolje odmah ukloniti.

Za pranje u perilici posuđa prikladna je samo staklena posuda.

Savjet: Mrlje od soka od voća i tijesta za kolače, koje se prelilo iz kalupa lakše ćete ukloniti dok je prostor za pripremu jela još topao.

Za praktičnije čišćenje preporučujemo:

- Gornji grijač preklopite prema dolje.
- Prokuhajte vodu s malo limunovog soka u pećnici, kako bi se neutralizirali mirisi u prostoru za pripremu hrane.

Uklanjanje normalnih zaprljaja

Pećnicu će oštetiti tekućina u unutrašnjosti uređaja.

Dobro ocijedite krpnu kojom brišete prostor za pripremu jela kako tekućina ne bi procurila kroz postojeće otvore u unutrašnjost uređaja.

- Uobičajena zaprljanja najbolje je odmah očistiti topлом vodom, sredstvom za ručno pranje posuđa i čistom spužvastom krpom ili čistom, vlažnom krpom od mikrovlakana.
- Čistom vodom temeljito uklonite osatke sredstva za pranje. Ovakvo čišćenje je posebno važno za dijelove oplemenjene PerfectClean slojem, jer ostaci sredstva za čišćenje utječu na učinak protiv prianjanja hrane.
- Sve površine na kraju osušite mekom krpom.

Uklanjanje tvrdokornih zaprljanja

Zbog sokova od voća koji se prelijevaju ili ostataka od pečenja na površinama mogu nastati trajne promjene u boji ili matirana mjesta. Takve mrlje ne ugrožavaju uporabna svojstva.

Nemojte silom uklanjati te mrlje. Upotrijebite samo opisana pomoćna sredstva.

- Jako zapečene ostatke hrane nemojte otopinom sredstva za pranje posuđa i pustite da se ostatci na maču.
- Nakon što ste sredstvo pustili da djeluje dodatno možete upotrijebiti grubu stranu spužvice za pranje posuđa.

Upotreba sredstva za čišćenje pećnice

- Na tvrdokorna zaprljanja na emajliranoj površini oplemenjenoj PerfectClean slojem nanesite Miele sredstvo za čišćenje pećnice. Površina mora biti hladna.

Kada sredstvo za čišćenje pećnice dospije u međuprostore i otvore, kod kasnije kuhanja dolazi do stvaranja jakih mirisa.

Nemojte prskati sredstvo za čišćenje pećnice na gornji dio prostora za pripremu.

Nemojte prskati sredstvo za čišćenje pećnice u međuprostore i otvore bočnih stjenki te stražnje stjenke prostora za pripremu.

- Sredstvo za čišćenje pećnice pustite da djeluje prema uputama na pakiranju.

Sredstva za čišćenje pećnice drugih proizvođača nanose se samo na hladne površine te se ostavljaju djelovati samo 10 minuta.

- Nakon što ste sredstvo pustili da djeluje dodatno možete upotrijebiti grubu stranu spužvice za pranje posuđa.
- Čistom vodom temeljito uklonite ostatke sredstva za pranje.
- Sve površine osušite mekom krpom.

Čišćenje i održavanje

Preklapanje roštilja prema dolje


Ako je gornja stjenka prostora za pripremu jela jako zaprljana, u svrhu čišćenja roštilj možete preklopiti prema dolje. Korisno je gornju stjenku prostora za pripremu jela redovito čistiti vlažnom krpom ili sružvicom za pranje posuđa.

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela i pribor. Prije ručnog čišćenja pričekajte da se grijači, prostor za pripremu jela i pribor prvo ohlade.

Dno prostora za pripremu može se oštetiti zbog pada matice.

Za zaštitu položite na dno prostora za pripremu primjerice krpnu za posude.



- Roštilj pažljivo preklopite prema dolje.


Može se oštetiti ploča na gornjem dijelu prostora za pripremu jela.

Za čišćenje gornje ploče prostora za pripremu jela nemojte upotrebljavati grubu stranu sružvice za pranje posuđa.

Može se oštetiti LED na gornjem dijelu prostora za pripremu jela.

LED po mogućnosti nemojte čistiti.

- Gornju površinu prostora za pripremu jela čistite vlažnom krpom ili sružvicom za pranje posuđa.
- Nakon čišćenja roštilj sklopite prema gore.
- Stavite i čvrsto pritegnite maticu.



- Otpustite matice.

Grijač se može oštetiti.

Grijač nikada ne gurajte prema dolje na silu.

Što učiniti, ako ...

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i pronađenju njihovog rješenja.

| Problem | Uzrok i rješenje |
|---|--|
| Zaslon je taman. | <p>Odabrali ste postavku Dnevno vrijeme Prikaz Isključiti. Zbog toga je zaslon na isključenoj pećnici taman.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Čim uključite pećnicu, prikazuje se glavni izbornik. Ako želite da Vam dnevni prikaz vremena bude stalno uključen, odaberite postavku Dnevno vrijeme Prikaz Uključiti. <p>Pećnica nema napajanje.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite je li osigurač električne instalacije isključen. Pozovite električara ili Miele servis. |
| Ne čujete zvučni signal. | <p>Zvučni signali su isključeni ili podešeni tiho.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uključite zvučne signale ili pojačajte jačinu zvuka postavkom Glasnoća Signalni tonovi. |
| Prostor za pripremu jela nije vruć. | <p>Aktiviran je prezentacijski način rada. Točke izbornika na zaslonu i senzorske tipke možete odabrati ali zagrijavanje prostora za pripremu jela ne radi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Postavkom Prodajno mjesto Prezentacija Isključiti isključite prezentacijski način rada. |
| Ne možete pokrenuti postupak pripreme. | <p>Za postupak s mikrovalovima vrata su još otvorena.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. <p>Za postupak u načinu rada s mikrovalovima nije podešena snaga mikrovalova ili vrijeme pripreme.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite jeste li podešili snagu mikrovalova i vrijeme pripreme. <p>Za postupak u načinu rada s mikrovalovima nisu une-sene sve nužne postavke.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite je li podešena snaga mikrovalova, vrijeme pripreme i temperatura. |

Što učiniti, ako ...

| Problem | Uzrok i rješenje |
|--|--|
| Senzorske tipke ne reagiraju. | <p>Odabrali ste postavku Zaslон QuickTouch Isključiti. Na taj način senzorske tipke neće reagirati dok je pećnica isključena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Senzorske tipke reagiraju čim uključite pećnicu. Ukoliko želite da senzorske tipke reagiraju uvijek i kada je pećnica isključena, odaberite postavku Zaslон QuickTouch Uključiti. |
| | <p>Pećnica nije priključena na električnu mrežu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite je li utikač pećnice utaknut u utičnicu. ■ Provjerite je li osigurač električne instalacije isključen. Pozovite električara ili Miele servis. |
| | <p>Problem s upravljanjem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Držite tipku za uključivanje/isključivanje ① pritisknutom, dok se zaslон ne ugasi i pećnica se ponovo pokrene. |
| Prilikom uključivanja na zaslonu se prikazuje Pritisnite „OK“ na 6 sek. | <p>Uključena je blokada uključivanja .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Možete isključiti opciju blokade uključivanja za postupak pripreme, ako dodirnete senzorsku tipku OK u trajanju 6 sekundi. ■ Ako želite trajno isključiti blokadu uključivanja, odaberite postavku Sigurnost Blokada uključivanja  Isključiti. |
| Na zaslonu se prikazuje Prekid napajanja. | <p>Kratkotrajno je došlo do prekida napajanja. Time je prekinuti trenutni program pripreme jela.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite i ponovno uključite pećnicu. ■ Ponovno pokrenite postupak pripreme jela. |
| Na zaslonu se prikazuje 12:00. | <p>Došlo je do prekida napajanja duže od 150 sati.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovo podesite aktualno vrijeme i datum. |
| Na zaslonu se prikazuje Postig. je maks. tr. rada. | <p>Pećnica radi neuobičajeno dugo. Aktiviralo se sigurnosno isključivanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Potvrdite s OK. <p>Potom je pećnica ponovno spremna za rad.</p> |
| Na zaslonu se prikazuje Greška i kod greške koji ovdje nije naveden. | <p>Problem kojeg ne možete sami riješiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nazovite Miele servis. |

| Problem | Uzrok i rješenje |
|---|--|
| Ako se tijekom postupka pripreme u načinu rada Mikrovalovi  otvore vrata, ne čuje se šum koji dolazi od rada uređaja. | Ne radi se o smetnji! Ako se tijekom postupka pripreme jela u načinu rada Mikrovalovi  otvore vrata, kontaktni prekidač na vratima isključuje mikrovalove i prebacuje ventilator na manji broj okretaja. |
| Nakon završenog postupka pripreme hrane čuje se rad uređaja. | Nakon postupka pripreme jela, ventilator za hlađenje ostaje uključen (pogledajte poglavlje „Postavke“, odломak „Naknadni rad rashladnog ventilatora“). |
| Tijekom postupka s Mikrovalnom čuje se neuobičajeni zvuk. | <p>Koristili ste metalno posuđe u postupku s mikrovalovima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite stvaraju li se iskre zbog uporabe metalnog posuđa (pogledajte poglavlje „Pogon s mikrovalovima“, odломak „Izbor posuđa“). <p>Tijekom postupka s mikrovalovima namirnicu ste prekrili aluminijskom folijom.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eventualno uklonite pokrov. <p>Tijekom postupka s mikrovalovima koristili ste rešetku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Za postupke pripreme jela s mikrovalovima uvijek upotrebljavajte staklenu posudu. |
| Pećnica se samostalno isključila. | Pećnica se zbog štednje energije automatski isključuje ako nakon uključenja pećnice ili po završetku postupka pripreme jela u nekom određenom vremenskom intervalu ne izvršite nikakvu drugu radnju upravljanja pećnicom. |
| Kolač/pecivo i nakon isteka vremena koje je navedeno u tablici pečenja još nije ispečen(o). | <p>Odabrana temperatura drugačija je od navedene u receptu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odaberite temperaturu navedenu u receptu. <p>Količine sastojaka drugačije su od navedenih u receptu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite jeste li promijenili recept. Dodavanjem više vode ili jaja tjesto je vlažnije i treba duže vrijeme pripreme. |

Što učiniti, ako ...

| Problem | Uzrok i rješenje |
|---|--|
| Kolač/pecivo nema ravnomjernu smeđu boju. | <p>Odabrali ste pogrešnu temperaturu ili razinu.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Uvijek postoji izvjesna razlika u boji. Kod izrazito velike razlike u boji provjerite jeste li odabrali ispravnu temperaturu i razinu. <p>Materijal ili boja kalupa nisu usklađeni s načinom rada. Svakiti, sjajni kalupi nisu posebno prikladni. Oni reflektiraju isijavanje topline iz pećnice. Zbog toga toplina teško doseže do jela, pa dolazi do neravnomjernog ili lošeg stupnja zapečenosti.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Koristite mat, tamne kalupe. |
| Po isteku podešenog vremena namirnice u načinu rada Mikrovalovi  nisu dovoljno zagrijane ili do kraja pripremljene. | <p>Prekinuli ste postupak s mikrovalovima, ali nije ponovo pokrenut.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ponovno pokrenite postupak pripreme jela, sve dok se namirnice dovoljno ne zagriju ili zapeku. <p>Kod pripreme ili podgrijavanja s mikrovalovima podešili ste prekratko vrijeme.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite jeste li za podešenu snagu mikrovalova podešili točno vrijeme. Što je snaga mikrovalova manja to je vrijeme dulje. |
| Nakon zagrijavanja ili pripreme jela s mikrovalovima namirnice su se prebrzo ohladile. | <p>Zbog samih svojstava mikrovalova, toplina prvo nastaje na rubnim slojevima, a zatim se prenosi na sredinu namirnice. Kada se namirnica zagrijava s visokom snagom mikrovalova, može biti vruća izvana, ali još nezagrijana u jezgri. Tijekom naknadnog izjednačavanja temperature, namirnica postaje toplija u jezgri i hladnija izvana.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Posebno kod zagrijavanja namirnica različitog sastava, kao primjerice kod nekog jelovnika, odaberite nižu snagu mikrovalova uz odgovarajuće duže vrijeme pripreme jela. |
| Osvjetljenje prostora za pripremu jela ubrzano se isključuje. | <p>Odabrali ste postavku Osvjetljenje Uključeno na 15 sek.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kada želite uključiti osvjetljenje prostora za pripremu tijekom čitavog postupka pripreme, odaberite postavku Osvjetljenje Uključiti. |

Što učiniti, ako ...

| Problem | Uzrok i rješenje |
|--|--|
| Osvjetljenje prostora za pripremu jela je isključeno ili se ne uključuje. | <p>Odabrali ste postavku Osvjetljenje Isključiti.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Osvjetljenje prostora za pripremu jela uključite na 15 sekundi odabirom senzorske tipke Ø.■ Ako želite, odaberite postavku Osvjetljenje Uključiti ili Uključeno na 15 sek. <p>Osvjetljenje prostora za pripremu jela je u kvaru.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nazovite Miele servis. |

Servis

Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se Miele zastupniku ili Miele servisu.

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj. Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Ovi podaci nalaze se na tipskoj naljepnici koju možete vidjeti na okviru prednje strane uređaja, kad su vrata otvorena.

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.


Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Dimenzije za ugradnju

Mjere su navedene u mm.


Ugradnja u gornji ili donji kuhinjski ormarić

Kada pećnicu treba ugraditi ispod ploče za kuhanje, poštujte upute za ugradnju ploče za kuhanje kao i visinu ugradnje ploče za kuhanje.



Ugradnja


Bočna strana



A H 71xx: 43 mm

H 72xx: 47 mm

Priklučci i ventilacija



① Pogled sprijeda

② Priklučni kabel, dužine = 2.000 mm


③ U ovom području bez priključka

④ Otvor za ventilaciju min. 150 cm²

Ugradnja

Ugradnja pećnice

- Priključite pećnicu na struju.
- Gurnite pećnicu u ormarić i postavite je u ispravan položaj.



- Otvorite vrata i pomoću priloženih vijaka pećnicu pričvrstite na stranice ormara.

Električni priključak

Pećnica je opremljena kabelom i utičcem za priključak na izmjeničnu struju od 50 Hz, 230 V.

Osigurač mora imati minimalno 16 A.

Uredaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Pećnica mora biti tako postavljena da se mrežni utikač može dosegnuti.

Ako korisnik više ne može dosegnuti utičnicu ili je predviđen fiksni priključak, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

Napravom za odvajanje smatraju se dostupne sklopke s kontaktnim otvorom od minimalno 3 mm. Tu se ubrajaju LS-prekidači (automatske zaštitne sklopke), osigurači i releji (EN 60335).

Svi potrebni **priklučni podaci** nalaze se na tipskoj naljepnici na prednjoj strani prostora za pripremu jela. Podaci se moraju podudarati s podacima električne mreže.

U slučaju da se ošteti priključni kabel, mora ga zamijeniti Miele servis uporabom posebnog priključnog kabela.

Ova pećnica ispunjava zahtjeve europskog standarda EN 55011. Proizvod je prema standardu klasificiran kao uređaj skupine 2, klase B.

Skupina 2 znači da uređaj u svom radu proizvodi visokofrekventnu energiju u obliku elektromagnetskih valova radi toplinske obrade namirnica.

Uredaj klase B znači da je uređaj prikladan za primjenu u kućanstvu.

Tablice za pečenje

Miješano tijesto

| Kolači/sitni kolačići (pribor) | <input type="checkbox"/> | + [°C] + [W] | [min] | <input type="checkbox"/> ³ | [min] |
|---|--------------------------|------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|
| Muffini | | 150–160 | ✓ | 2 | 35–45 |
| Small Cakes (1 staklena posuda)* | | 150 | – | 2 | 25–35 |
| Small Cakes (2 staklene posude)* | | 140 | – | 2+3 | 33–43 ³ |
| Pješčani kolač (kalup za kolač, 30 cm) | | 150–160 | ✓ | 1 | 65–75 |
| Pinca (kalup za pletenicu/kalup za kuglof, Ø 26 cm) | ¹ | 160–170 + 150 | ✓ | 1 | 40–50 |
| Mramorni kolač, kolač s orasima (kalup 30 cm) | | 150–160 | ✓ | 1 | 55–65 |
| Mramorni kolač, kolač s orasima (kalup u obliku vijenca/za kuglof, Ø 26 cm) | | 150–160 | ✓ | 1 | 50–60 |
| Voćni kolač (staklena posuda) | | 150–160 | ✓ | 2 | 40–50 |
| Voćni kolač (rastavljiv kalup, Ø 26 cm) | | 150–160 | ✓ | 1 | 55–65 |
| | ¹ | 160–170 + 80 | – | 1 | 35–45 |
| Biskvit za tortu (kalup za tortu, Ø 28 cm) | | 150–160 | ✓ | 1 | 25–35 |

Način rada, Temperatura, Snaga mikrovalova, Booster, ³ Razina, Vrijeme pripreme, Vrući zrak plus, Mikrovalovi + Vrući zrak plus, ✓ uključeno, – isključeno

* Postavke vrijede i za preporuke prema EN 60350-1.

¹ Kalup za pečenje postavite ne staklenu posudu.

2 Prostor za pripremu jela zagrijte prije no što umeđnete namirnicu.

³ Staklenu posudu izvadite ranije ako je namirnica već prije isteka navedenog vremena pripreme dovoljno potamnila.

Prhko tijesto

| Kolači/sitni kolačići (pribor) | <input type="checkbox"/> | [°C] | | <input type="checkbox"/> ³ ₁ | [min] |
|---|--------------------------|----------------------|---|--|--------------------|
| Kolačići (1 staklena posuda) | | 140–150 | ✓ | 2 | 20–30 |
| Mali kolačići (1 staklena posuda)* | | 140 | – | 2 | 40–50 |
| Mali kolačići (2 staklene posude)* | | 140 | – | 2+3 | 45–55 ² |
| Biskvit za tortu (kalup za tortu, Ø 28 cm) | | 150–160 | ✓ | 2 | 30–40 |
| Kolač od sira (rastavljiv kalup, Ø 26 cm) | | 150–160 | ✓ | 1 | 75–85 |
| Apple Pie (rastavljiv kalup, Ø 20 cm)* | | 160 | – | 1 | 105–115 |
| Prekriveni kolač s jabukama (rastavljiv kalup, Ø 26 cm) | | 150–160 | ✓ | 1 | 60–70 |
| Voćni kolač s preljevom (rastavljiv kalup, Ø 26 cm) | | 150–160 | ✓ | 1 | 60–70 |
| Voćni kolač s preljevom (staklena posuda) | | 150–160 | ✓ | 2 | 55–65 |
| Slatka pita (Staklena posuda) | | 190–200 ¹ | ✓ | 2 | 30–40 |

Način rada, Temperatura, Booster, ³₁ Razina, Vrijeme pripreme, Vrući zrak plus, ✓ uklučen, – isključen

* Postavke vrijede i za preporuke prema EN 60350-1.

¹ Prostor za pripremu jela zagrijte prije no što umetnete namirnicu.

² Lim izvadite ranije ako je namirnica već prije isteka navedenog vremena pripreme dovoljno potamnila.

Tablice za pečenje

Dizano tijesto

| Kolači/sitni kolačići (pribor) | <input type="checkbox"/> | + [°C] + [W] | <input type="checkbox"/> | ³ ₁ | [min] |
|---|--------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| Kuglof (kalup za kuglof, Ø 24 cm) | | 140–150 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 45–55 |
| Božićni kruh | | 160–170 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 60–70 |
| Mrvičasti kolač sa/bez voća (staklena posuda) | | 160–170 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 40–50 |
| Voćni kolač (staklena posuda) | | 160–170 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 50–60 |
| | | 170–180 + 150 | <input type="checkbox"/> | 2 | 30–40 |
| Jastučići od jabuka/Pužići s grožđicama (1 staklena posuda) | | 150–160 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 30–40 |
| Bijeli kruh (na limu) | | 180–190 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 40–50 |
| Bijeli kruh (četvrtasti kalup, 30 cm) | | 180–190 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 40–50 |
| Integralni kruh (četvrtasti kalup, 30 cm) | | 190–200 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 45–55 |
| Dizanje tjesteta | | 35 | <input type="checkbox"/> | 1 | 30 |

Način rada, Temperatura, Booster, Razina, Vrijeme pripreme, Vrući zrak plus, Mikrovalovi + Vrući zrak plus, uključeno, isključeno

Tijesto od sira i ulja

| Kolači/sitni kolačići (pribor) | <input type="checkbox"/> | + [°C] + [W] | <input type="checkbox"/> | ³ ₁ | [min] |
|---|--------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| Voćni kolač (1 staklena posuda) | | 160–170 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 40–50 |
| | | 170–180 + 150 | <input type="checkbox"/> | 2 | 25–35 |
| Jastučići od jabuka/Pužići s grožđicama (1 staklena posuda) | | 150–160 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 25–35 |

Način rada, Temperatura, Booster, Razina, Vrijeme pripreme, Vrući zrak plus, Mikrovalovi + Vrući zrak plus, uključeno, isključeno

Tablice za pečenje

Biskvitno tijesto

| Kolači/sitni kolačići (pribor) | <input type="checkbox"/> | [°C] | | ³ | [min] |
|---|--------------------------|----------------------|---|--------------|-------|
| Biskvit (2 jaja, rastavljiv kalup, Ø 26 cm) | | 180–190 ¹ | – | 1 | 15–25 |
| Biskvit (4-6 jaja, rastavljiv kalup, Ø 26 cm) | | 180–190 ¹ | – | 1 | 20–30 |
| Biskvit s vodom (rastavljiv kalup, Ø 26 cm)* | | 190 ¹ | – | 1 | 20–30 |
| Biskvit (staklena posuda) | | 170–180 ¹ | – | 2 | 12–22 |

Način rada, Temperatura, Booster, Razina, Vrijeme pripreme, Vrući zrak plus, uključen, isključen

* Postavke vrijede i za preporuke prema EN 60350-1.

¹ Prostor za pripremu jela zagrijte prije no što umeđete namirnicu.

Tijesto za krafne, lisnato tijesto, tijesto od bjelanjaka

| Kolači/sitni kolačići (pribor) | <input type="checkbox"/> | [°C] | | ³ | [min] |
|--|--------------------------|---------|---|--------------|---------|
| Princes krafne (1 staklena posuda) | | 160–170 | | 2 | 30–40 |
| Jastučići od lisnatog tijesta (1 staklena posuda) | | 180–190 | | 2 | 20–30 |
| Makroni (1 staklena posuda) | | 120–130 | | 2 | 35–45 |
| Puslice/beze (1 staklena posuda, 6 komada po Ø 6 cm) | | 90–100 | – | 2 | 120–150 |

Način rada, Temperatura, Booster, Razina, Vrijeme pripreme, Vrući zrak plus, uključen, isključen

Tablice za pečenje

Pikantna jela

| Namirnica (pribor) | | | | [°C] + [W] | | | | [min] |
|--|--|--------------|--|----------------------|---|---|--------------------|-------|
| Pikantna pita (Staklena posuda) | | | | 190–200 ³ | ✓ | 2 | 30–40 | |
| Kolač od luka (staklena posuda) | | | | 170–180 + 150 | – | 2 | 30–40 | |
| Pizza, dizano tijesto (staklena posuda) | | | | 180–190 + 150 | – | 2 | 35–45 | |
| Pizza, tijesto od sira i ulja (staklena posu- da) | | | | 170–180 + 150 | – | 2 | 30–40 | |
| Tost* (rešetka) | | ² | | 3 ⁴ | – | 2 | 2–3 | |
| Zapećeno/gratinirano (primjerice tost) ¹ | | ² | | 3 ⁴ | – | 2 | 5–9 | |
| Povrće na roštilju ¹ | | ² | | 3 ⁴ | – | 2 | 10–12 ⁵ | |
| | | | | 210–220 ⁴ | – | 2 | 8–10 ⁵ | |

Način rada, Temperatura, Booster, Razina, Vrijeme pripreme, Vrući zrak plus, Mikrovalovi + Vrući zrak plus, Roštilj velike površine, Roštilj s kruženjem zraka, ✓ uključeno, – isključeno

* Postavke vrijede i za preporuke prema EN 60350-1.

¹ Koristite rešetku i staklenu posudu.

² Odaberite navedeni stupanj za roštilj.

³ Prostor za pripremu jela zagrijte prije no što umetnete namirnicu.

⁴ Prostor za pripremu jela zagrijte 5 minuta prije no što umetnete namirnicu.

⁵ Namirnicu po mogućnosti okrenite nakon polovice vremena.

Govedina

| Namirnica (pribor) | <input type="checkbox"/> | 🌡 [°C] | <input type="checkbox"/> ⚡ Boost | <input type="checkbox"/> 3 ₁ | ⌚ [min] | ↗ 8 [°C] |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------|
| Goveđe pečenje, oko 1 kg (pekač s poklopcom) | <input type="checkbox"/> 2 | 170–180 | ✓ | 1 | 100–120 ⁶ | -- |
| Goveđi file, oko 1 kg ¹ | <input type="checkbox"/> 2 | 180–190 ⁴ | ✓ | 1 | 40–50 | 45–75 |
| Roastbeef, oko 1 kg ¹ | <input type="checkbox"/> 2 | 180–190 ⁴ | ✓ | 1 | 35–65 | 45–75 |
| Burger, popečci ^{*,1} | <input type="checkbox"/> 3 | 3 ⁵ | — | 2 | 27–34 ⁷ | -- |

Način rada, Temperatura, Boost, Razina, Vrijeme pripreme, Temperatura jezgre, Automatsko pečenje, Vrući zrak plus, Roštilj velike površine, ✓ Uključeno, – Isključeno

* Postavke vrijede i za preporuke prema EN 60350-1.

¹ Koristite rešetku i staklenu posudu.

² Meso prvo zapecite na ploči za kuhanje.

³ Odaberite navedeni stupanj za roštilj.

⁴ Prostor za pripremu jela zagrijte prije no što umetnete namirnicu.

⁵ Prostor za pripremu jela zagrijte 5 minuta prije no što umetnete namirnicu.

⁶ Prvo pripremajte s poklopcem. Nakon 60 minuta pripreme uklonite poklopac i dodajte oko 0,5 l tekućine.

⁷ Namirnicu po mogućnosti okrenite nakon polovice vremena.

⁸ Ako imate zaseban termometar za hranu, možete se orijentirati i po navedenoj temperaturi jezgre.

Tablice za pečenje

Teletina

| Namirnica (pribor) | <input type="checkbox"/> | + [°C] + [W] | | <input type="checkbox"/> ³ ₁ | [min] | ⁴ [°C] |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| Teleće pečenje u loncu, oko 1,5 kg (pekač s poklopcom) | ¹ | 170–180 | ✓ | 1 | 90–100 ³ | -- |
| | ¹ | 160–170 + 150 | ✓ | 1 | 80–90 ³ | -- |
| Teleći file, oko 1 kg (staklena posuda) | ¹ | 160–170 ² | ✓ | 1 | 30–40 | 45–75 |

Način rada, Temperatura, Booster, ³₁ Razina, Vrijeme pripreme, Temperatura jezgre, Automatsko pečenje, Mikrovalovi + Vrući zrak plus, Vrući zrak plus, ✓ Uključeno, – Isključeno

¹ Meso prvo zapecite na ploči za kuhanje.

² Prostor za pripremu jela zagrijte prije no što umetnete namirnicu.

³ Prvo pripremajte s poklopcom. Nakon 60 minuta pripreme uklonite poklopac i dodajte oko 0,5 l tekućine.

⁴ Ako imate zaseban termometar za hranu, možete se orijentirati i po navedenoj temperaturi jezgre.

Svinjetina

| Namirnica (pribor) | <input type="checkbox"/> | + [°C] + [W] | ³ | <input type="checkbox"/> ₁ | [min] | ⁷ [°C] |
|---|--------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-------|--------------------------|
| Svinjsko pečenje/vratina, oko 1 kg (pekač s poklopcom) | ¹ | 160–170 + 150 | | ✓ | 1 | 80–90 ⁴ 80–90 |
| Svinjsko pečenje s kožom, oko 2 kg (pekač) | ¹ | 170–180 + 150 | | ✓ | 1 | 100–110 80–90 |
| Dimljena svinjetina, oko 1 kg (staklena posuda) | | 160–170 + 150 | | – | 1 | 40–50 63–68 |
| Mesna štruca, oko 1 kg (staklena posuda) | | 170–180 + 150 | | – | 1 | 35–45 ⁵ 80–85 |
| Slanina za doručak/bacon (rešetka na staklenoj posudi) | ² | 3 ³ | | – | 2 | 5–10 -- |
| Pečenica (rešetka na staklenoj posudi) | ² | 3 ³ | | – | 2 | 15–20 ⁶ -- |

Način rada, Temperatura, Booster, ³ Razina, Vrijeme pripreme, Temperatura jezgre, Mikrovalovi + Automatsko pečenje, Mikrovalovi + Vrući zrak plus, Roštilj velike površine, ✓ Uključeno, – Isključeno

- 1 Upotrebljavajte posude prikladno za mikrovalnu pećnicu.
- 2 Odaberite navedeni stupanj za roštilj.
- 3 Prostor za pripremu jela zagrijte 5 minuta prije no što umeđete namirnicu.
- 4 Prvo pripremajte s poklopcom. Nakon 60 minuta pripreme uklonite poklopac i dodajte oko 0,5 l tekućine.
- 5 Nakon pola vremena pripreme podlijite s oko 0,5 l tekućine.
- 6 Namirnicu po mogućnosti okrenite nakon polovice vremena.
- 7 Ako imate zaseban termometar za hranu, možete se orijentirati i po navedenoj temperaturi jezgre.

Tablice za pečenje

Janjetina, divljač

| Namirnica (pribor) | <input type="checkbox"/> | 🌡 [°C] | 🌡↑ | <input type="checkbox"/> ³ ₁ | ⌚ [min] | ↗ ⁴ [°C] |
|---|---------------------------------------|----------------------|----|--|----------------------|---------------------|
| Janjeći but s kostima, oko 1,5 kg (pekač s poklopcem) | <input type="checkbox"/> | 170–180 | ✓ | 1 | 110–120 ³ | 64–82 |
| Janjeći hrbat bez kosti (staklena posuda) | <input type="checkbox"/> ¹ | 160–170 ² | ✓ | 1 | 10–20 | 53–80 |
| Jelenji hrbat bez kosti (staklena posuda) | <input type="checkbox"/> ¹ | 160–170 ² | ✓ | 1 | 75–100 | 60–81 |
| Srneći hrbat bez kostiju (staklena posuda) | <input type="checkbox"/> ¹ | 140–150 ² | ✓ | 1 | 20–50 | 60–81 |
| But divlje svinje bez kosti, oko 1 kg (pekač s poklopcem) | <input type="checkbox"/> | 170–180 | ✓ | 1 | 100–120 ³ | 80–90 |

Način rada, Temperatura, Booster, ³₁ Razina, Vrijeme pripreme, Temperatura jezgre, Automatsko pečenje, Vrući zrak plus, ✓ Uključeno, – Isključeno

¹ Meso prvo zapecite na ploči za kuhanje.

² Prostor za pripremu jela zagrijte prije no što umetnete namirnicu.

³ Prvo pripremajte s poklopcem. Nakon 60 minuta pripreme uklonite poklopac i dodajte oko 0,5 l tekućine.

⁴ Ako imate zaseban termometar za hranu, možete se orijentirati i po navedenoj temperaturi jezgre.

Perad, riba

| Namirnica (pribor) | <input type="checkbox"/> | + [°C] + [W] | ³ | <input type="checkbox"/> ³ | [min] | [°C] |
|---|--------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|-------|
| Perad, 0,8–1,5 kg (rešetka na staklenoj posudi) | | 160–170 | ✓ | 1 | 55–65 | 85–90 |
| | | 170–180 + 150 | – | 1 | 40–50 | 85–90 |
| Piletina, oko 1,2 kg (rešetka na staklenoj posudi) | | 180–190 ¹ | – | 1 | 60–70 ² | 85–90 |
| | | 190–200 + 150 | – | 1 | 40–50 | 85–90 |
| Perad, oko 2 kg (pekač na staklenoj posudi) | | 180–190 | ✓ | 1 | 100–120 | 90–95 |
| | | 160–170 + 150 | – | 1 | 70–80 | 90–95 |
| Perad, oko 4 kg (pekač na staklenoj posudi) | | 170–180 + 150 | – | 1 | 90–100 ³ | 90–95 |
| Riba, 200–300 g (primjerice pastrve) (staklena posuda) | | 170–180 + 150 | – | 1 | 15–25 | 75–80 |
| Riba, 1–1,5 kg (primjerice morska pastrva) (staklena posuda) | | 170–180 + 150 | – | 1 | 35–45 | 75–80 |

Način rada, Temperatura, Booster, Razina, Vrijeme pripreme, Temperatura jezgre, Automatsko pečenje, Mikrovalovi + Automatsko pečenje, Roštilj s kruženjem zraka, Mikrovalovi + Roštilj s kruženjem zraka, Mikrovalovi + Vrući zrak plus, ✓ uključeno, – isključeno

¹ Prostor za pripremu jela zagrijte 5 minuta prije no što umetnete namirnicu.

² Jelo po mogućnosti okrenite nakon polovice vremena pečenja.

³ Nakon 30 minuta podlijte s oko 0,5 l tekućine.

Podaci za ispitivačke institute

Ispitna jela prema EN 60350-1

| Ispitna jela (pribor) | <input type="checkbox"/> | 🌡 [°C] | 🌡↑ | <input type="checkbox"/> ³ ₁ | ⌚ [min] |
|--|--------------------------|------------------|----|--|--------------------|
| Small Cakes (1 staklena posuda ¹)* | | 150 | - | 2 | 25–35 |
| Small Cakes (2 staklene posude ¹)* | | 140 | - | 2+3 | 33–43 ⁶ |
| Mali kolačići (1 staklena posuda ¹) | | 140 | - | 2 | 40–50 |
| Mali kolačići (2 staklene posude ¹) | | 140 | - | 2+3 | 45–55 ⁶ |
| Apple Pie (rešetka ¹ , rastavljiv kalup ² , Ø 20 cm) | | 160 | - | 1 | 105–115 |
| Biskvit s vodom (rešetka ¹ , rastavljiv kalup ² , Ø 26 cm) | | 190 ⁴ | - | 1 | 20–30 |
| Tost (rešetka ¹) | ³ | 3 ⁵ | - | 2 | 2–3 |
| Burger (rešetka ¹ na staklenoj posudi ¹) | ³ | 3 ⁵ | - | 2 | 27–34 ⁷ |

Način rada, Temperatura, Booster, ³₁ Razina, Vrijeme pripreme, Vrući zrak plus, Roštilj velike površine, uključeno, – isključeno

¹ Upotrebljavajte isključivo Miele originalni pribor.

² Upotrebljavajte mat, tamni rastavljiv kalup.
Rastavljiv kalup postavite na sredinu rešetke.

³ Odaberite navedeni stupanj za roštilj.

⁴ Prostor za pripremu jela zagrijte prije no što umetnete namirnicu.

⁵ Prostor za pripremu jela zagrijte 5 minuta prije no što umetnete namirnicu.

⁶ Lim izvadite ranije ako je namirnica već prije isteka navedenog vremena pripreme dovoljno potamnila.

⁷ Namirnicu po mogućnosti okrenite nakon polovice vremena.

Podaci za ispitivačke institute

Ispitna jela prema EN 60705 (način rada Mikrovalovi)

| Ispitna jela | <input type="checkbox"/> |  [W] |  [min] |  ¹ [min] | Napomene ² |
|---|--|---|---|--|--|
| Krema od jaja, 1000 g |  | 600 + 450 | 4 + 20 | 120 | Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu 250 mm x 250 mm, ne poklapati tijekom pripreme |
| Pješčani kolač, 475 g |  | 450 | 7:30–8:30 | 5 | Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu 220 mm, pripremati otklopljeno |
| Mljeveno meso, 900 g |  | 600 + 450 | 8 + 12 | 5 | Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu 250 mm x 124 mm, ne poklapati tijekom pripreme |
| Gratinirani krumpir, 1100 g |  | 300 + 180°C | 30–35 | 5 | Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu 220 mm, pripremati otklopljeno |
| Kolači, 700 g |  | 80 + 170°C | 30–35 | 5 | Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu 220 mm, pripremati otklopljeno |
| Pile, 1200 g |  | 150 + 200°C | 40–50 | 5 | Zajedno umetnuti rešetku i staklenu posudu |
| Odmrzavanje mesa (mljeveno meso), 500 g |  | 150 | 16–18 | 10 | Posuda prema normi, odmrzavati raspakirano |
| Maline, 250 g |  | 150 | 7:30 | 3 | Posuda prema normi, odmrzavati raspakirano |

Način rada,  Snaga mikrovalova,  Vrijeme odmrzavanja ili pripreme,  Vrijeme izjednačavanja,  Mikrovalovi,  Mikrovalovi + Vrući zrak plus

- 1 Ostavite jelo da odstoji na sobnoj temperaturi tijekom vremena izjednačavanja, kako bi se ravnomjerno rasporedila temperatura unutar namirnice.
- 2 Stavite staklenu posudu na razinu 1 i na nju postavite posudu.

Izjava o sukladnosti

Miele izjavljuje da je ova pećnica u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst ove izjave o sukladnosti pronaći ćete na internet stranici:

- www.miele.hr pod Proizvodi / Preuzimanje
- www.miele.hr/kucanski-uredaji/zatratische-informacije-385.htm, pod Servis / Zatražite informacije, unosom naziva proizvoda ili tvorničkog broja

Frekvencija WLAN 2,4000 GHz -
modula 2,4835 GHz

Maksimalna snaga odašiljanja
WLAN modula < 100 mW



Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32

10 000 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 01 6689 090

Servis: 01 6689 010

E-mail: info@miele.hr

www.miele.hr

Njemačka

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Miele

H 7240 BM

hr-HR

M.-Nr. 11 195 510 / 00